



Philips
Acumulator extern USB

20.000 mAh

3 porturi de încărcare USB
QC 3.0 și PD 3.0
PPS

DLP7721C



Acumulator extern puternic

cu o sursă de alimentare de rezervă portabilă

Capacitate mare de 20.000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Încarcă-ți rapid dispozitivul cu USB-C PD 3.0 de max. 20 W sau portul USB-A cu QC 3.0 cu putere de ieșire de max. 18 W.

Design încărcare de calitate superioară

- Încărcare la 50 % în 30 de minute
- Încărcare utilizând sursa de alimentare programabilă (PPS) USB-C
- Protecție inteligentă la supraîncălzire, supratensiune și supracurent
- 3 porturi USB încarcă trei dispozitive simultan
- USB-A cu încărcare rapidă QC
- Port de încărcare USB-C PD de 20 W

Energie portabilă

- Funcționează oriunde - excelent când nu ești lângă o sursă de energie

Confirmă operațiile imediat

- LED indicator pentru alimentare

PHILIPS

Acumulator extern USB

20.000 mAh 3 porturi de încărcare USB, QC 3.0 și PD 3.0, PPS

Specificații

Compatibilitate

- Funcționează cu următoarele: Dispozitive încărcate prin USB

Alimentare

- Ieșire: USB-C de max. 20 W, USB-A de max. 18 W
- Putere de intrare: Tip C 5 V/3 A, MicroUSB 5 V/2 A
- Capacitate baterie: 20.000 mAh, 74 Wh

Dimensiunile ambalajului

- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 3,7 x 6,7 x 1,4 inchi
- EAN: 48 95229 13553 6

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 18
- Cutie exterioară (L x l x A): 34 x 24 x 22,5 cm
- Cutie exterioară (L x l x A): 13,4 x 9,4 x 8,9 inchi
- GTIN: 1 48 95229 13553 3

Cutie interioară

- Număr de ambalaje: 6
- Cutie interioară (L x l x A): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Cutie interioară (L x l x A): 8,7 x 4,2 x 8,1 inchi
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

Accesorii

- Manual de utilizare: Manual de utilizare
- Cabluri: Cablu de încărcare USB-C

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x l x A): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Dimensiuni produs (L x l x A): 2,7 x 5,4 x 1,1 inchi
- Greutate: 0,355 kg
- Greutate: 0,783 lb

Design și finisaj

- Materiale: PC + ABS



DLP7721C/00

Repere

Port de încărcare USB-C PD de 20 W.

Echipat cu port de încărcare rapidă USB-C (Power Delivery) PD de 20 W.

USB-A cu încărcare rapidă QC

Tehnologia de încărcare rapidă (QC) asigură o încărcare mai rapidă prin creșterea tensiunii și a curentului. Aceasta utilizează protocolul de încărcare rapidă pentru a optimiza vitezele de încărcare pentru dispozitivele compatibile, reducând timpul de încărcare

Încărcare la 50 % în 30 min.

Încărcare rapidă - Încarcă-ți la 50 % telefonul mobil descărcat în 30 de minute.

Sursă de alimentare programabilă (PPS)

PPS (sursă de alimentare programabilă) este un standard pentru tehnologia de încărcare rapidă pentru dispozitivele USB-C. Această tehnologie reglează tensiunea și curentul în timp real, în funcție de starea de încărcare a dispozitivului, alimentându-l cu putere maximă. O modalitate inteligentă de a reduce în siguranță timpul de încărcare.

Protecție inteligentă

Protecție inteligentă la supraîncălzire, supratensiune și supracurent

LED indicator pentru alimentare

Indicatorul LED discret are o lumină blândă pentru a vedea imediat dacă unitatea este pornită.



Data apariției 2023-09-28

Versiune: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com