



Philips
Ενδώτια ασύρματα
ακουστικά τηλεόρασης

3 ρυθμίσεις ισοσταθμιστή
Άψογη εφαρμογή
Χρόνος αναπαραγωγής έως 12
ώρες
Αυτόματη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση



TAE8005BK

Δυνατά και καθαρά

Ακούστε τηλεόραση πιο δυνατά και καθαρά χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους. Αυτά τα ενδώτια ακουστικά τηλεόρασης επιλέγουν αυτόματα το ασύρματο κανάλι που σας δίνει τον καλύτερο ήχο, ενώ εσείς μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση σε κάθε αυτί. Η αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση κάνει τα πάντα απλά.

Ακούστε τα όλα

- Κάθε ταινία, κάθε προβολή. Πάντα ο ιδανικός ήχος
- Οδηγοί νεοδυμίου 14,8 χιλ. Εξισορρόπηση ήχου αριστερά/δεξιά
- Λειτουργία επίγνωσης. Συνομιλήστε εύκολα
- Ψηφιακή ασύρματη σύνδεση με αυτόματο συντονισμό. Πάντα καθαρός ήχος

Πάντα με άνετη και ασφαλή εφαρμογή

- Ελαφριά, άνετα ακουστικά με περιλαίμιο
- 3 εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από καουτσούκ
- Προρυθμισμένες λειτουργίες ήχου: Έξτρα πρίμα, Έξτρα μπάσα, Φωνή
- Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης 40 μέτρων. Ακούστε μουσική από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας

Όπου κι αν καθίσετε

- Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Φορέστε τα ακουστικά για να τα ενεργοποιήσετε
- 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες παρέχουν 6 ώρες αναπαραγωγής η καθεμία
- Η βάση/σταθμός ασύρματης σύνδεσης φορτίζει επίσης την εφεδρική μπαταρία
- Οποιαδήποτε τηλεόραση. Οπτικά καλώδια και καλώδια ήχου 3,5 χιλ.

PHILIPS

Ενδύτια ασύρματα ακουστικά τηλεόρασης
3 ρυθμίσεις ισοσταθμιστή Άψογη εφαρμογή, Χρόνος αναπαραγωγής έως 12 ώρες, Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Χαρακτηριστικά

Κάθε ταινία, κάθε προβολή



Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σάς παρέχουν 6 ώρες αναπαραγωγής η καθεμία, για συνολικά 12 ώρες. Οδηγοί 14,8 χιλ. για απόδοση καθαρού ήχου. Αν θέλετε κάτι πιο δυνατό, απλώς στρέψτε το κουμπί ελέγχου ισορροπίας αριστερά/δεξιά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να αυξήσετε τον ήχο στο αντίστοιχο αυτί.

Πάντα καθαρός ήχος



Αυτά τα ασύρματα ακουστικά προσφέρουν ήχο χωρίς παρεμβολές και χωρίς

καθυστέρηση. Ενεργοποιούνται αυτόματα όταν τα ενεργοποιείτε και επιλέγετε αυτόματα την καλύτερη διαθέσιμη σύνδεση. Δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε τίποτα και θα απολαμβάνετε πάντα τον καλύτερο ήχο.

Προρυθμισμένες λειτουργίες ήχου



Οι λειτουργίες Έξτρα πρίμα, Έξτρα μπάσα, Φωνή σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τον ήχο που σας βολεύει περισσότερο. Όταν θέλετε να ακούτε ό,τι συμβαίνει γύρω σας, η λειτουργία επίγνωσης απενεργοποιεί την τηλεόραση ή τον ήχο εισόδου και ενισχύει τον ήχο περιβάλλοντος.

Ελαφριά και άνετη αίσθηση

Αυτά τα ασύρματα ακουστικά τηλεόρασης εφαρμόζουν άνετα στα αυτιά σας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα αν φοράτε γυαλιά. Τρία στυλ εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από καουτσούκ σάς επιτρέπουν να επιλέγετε την τέλεια εφαρμογή για

TAE8005BK/10

εξαιρετική απομόνωση εξωτερικού θορύβου.

Οποιαδήποτε τηλεόραση

Τα οπτικά καλώδια και τα καλώδια ήχου 3,5 χιλ. που περιλαμβάνονται επιτρέπουν τη σύνδεση αυτών των ακουστικών σε σχεδόν οποιαδήποτε τηλεόραση. Ό,τι κι αν σας αρέσει, από σειρά μέχρι ταινίες, ο ήχος γίνεται κοντινότερος, δυνατότερος, καθαρότερος.

Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης 40 μέτρων

Ο χρόνος φόρτισης για κάθε μπαταρία ακουστικών είναι μόλις 3 ώρες. Εάν κρατάτε την εφεδρική μπαταρία στη βάση φόρτισης, θα είστε πάντα έτοιμοι για ένα άλλο επεισόδιο. Η αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σημαίνει ότι αυτά τα ακουστικά θα απενεργοποιούνται αυτόματα όταν τα αφαιρείτε από το αυτί σας.

Ενδύτια ασύρματα ακουστικά τηλεόρασης

3 ρυθμίσεις ισοσταθμιστή Άψογη εφαρμογή, Χρόνος αναπαραγωγής έως 12 ώρες, Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Προδιαγραφές

Ήχος

- Αντίσταση: 16 ohm
- Διάμετρος ηχείου: 14,8 χιλ.
- Ευαισθησία: 127 dB (1K Hz)
- Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
- Μέγιστη ισχύς: 20 mW
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 40 μ.
- Επιλογή καναλιού: Αυτόματη
- Αποσπώμενο καλώδιο
- Υποδοχή ακουστικών: 3,5 χιλ.
- Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Ψηφιακά FM
- Ασύρματο

Άνεση

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας: ναι
- Τύπος ελέγχων: Κουμπί
- Έλεγχος έντασης ήχου

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο
- Στυλ μεταφοράς: Ενδύτια
- Εφαρμογή στο αυτί: Ενδύτια
- Ενδύτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλικόνη

Ρεύμα

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 12 ώρ.
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών λιθίου
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 350 mAh
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: έως 7000 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2,5 ώρ.
- Αριθμός μπαταριών: 2 τμχ.
- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 22,24 g
- Επαναφορτιζόμενο

Αξεσουάρ

- Καλώδιο ήχου: Καλώδιο TV 3,5 χιλ.
- Ακουστικά άκρα: 3 ζεύγη
- Βάση σύνδεσης (υποδοχή σύνδεσης): 3,5 χιλ.
- Βάση σύνδεσης (πομπός)
- Περιλαμβάνονται προσαρμογείς: Προσαρμογέας φόρτισης, Προσαρμογέας RCA τηλεόρασης
- Άλλες: 2 μπαταρίες πολυμερών λιθίου, Οπτικό καλώδιο 3,5 χιλ.
- Οδηγός γρήγ. έναρξης

Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 30,5 x 25,5 x 31,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 2,92 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,545 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,375 κ.
- GTIN: 1 48 95229 11222 0

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 15,89 x 2,15 x 21,61 εκ.
- Βάρος στηθοσκοπίου: 0,065 κ.
- Βάρος βάσης σύνδεσης: 0,112 κ.
- Διαστάσεις βάσης σύνδεσης: 12,0 x 9,5 x 4,2 εκ. (ΠxBxΥ)

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 24 x 32 x 9,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,837 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,515 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,322 κ.
- EAN: 48 95229 11222 3



Ημερομηνία έκδοσης
2023-03-01

Έκδοση: 7.4.8

12 NC: 8670 001 70407
EAN: 48 95229 11222 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.