



„Philips“
„Bluetooth“ vakarėlių
garsiakalbis

„Bluetooth®“



TANX100

Užveskite vakarėlį

Vakarėlį pradėkite tinkamai – su „Bluetooth“ garsiakalbiu, turinčiu transliavimo per mikrofoną funkciją! Veikia 14 valandų, turi karaokės funkciją ir apšvietimo efektų. Garsas – didelis ir galingas. Be to, galite net prijungti gitarą.

Vakarėlį pradėkite tinkamai

- Veikia 14 valandų. Garsus, galingas garsas
- Vakarėlio apšvietimo efektai. Įsiliekiate į muziką
- 2 mikrofono įėjimai ir 1 gitaros įėjimas (6,3 mm)
- Karaokės funkcijos: aidas, moteriško / vyriško balso perjungimas, vokalo slopinimas

Sudrebinkite įgūdžiais

- 2 x 2 in aukštųjų dažnių garsiakalbiai. 1 x 5,25 in žemųjų dažnių garsiakalbis
- Iki 10 m belaidžio veikimo diapazonas
- Garsumo reguliavimo, muzikos valdymo, apšvietimo mygtukai ant garsiakalbio
- Mikrofono, aido ir gitaros garsumo ratukai ant garsiakalbio

Paleiskite ritmą

- Įmontuota nešimo rankena. Garsiakalbis sveria 5,6 kg
- Matmenys: 268 x 385 x 285 mm
- Paprastas siejimas: tiesiog paspauskite mygtuką „Bluetooth“
- „Line-in“ ir „line-out“ (3,5 mm)

PHILIPS

„Bluetooth“ vakarėlių garsiakalbis
„Bluetooth®“

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia: 80 W (maks.)
- Galia (RMS ir THD %): 40 W (THD 1 %)
- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, „Bass Reflex“ sistema, Karaoke

Garsiakalbis

- Garso kanalų skaičius: Mono
- Konfigūravimas: du stiprintuvai
- Aukštųjų dažnių garsiakalbis: 2 in x 2
- Žemųjų dažnių kolonėlė: 5,25 in
- Spalva: Juoda
- Garsiakalbio grotelės

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: MP3-USB

Prijungimo galimybė

- Linijos įvadas: 1x 3,5 mm
- Mikrofono įvestis: 2 x (6,3 mm su garsumo valdymu)
- Linijos išvadas: 1x 3,5 mm
- „Bluetooth“ profiliai: Transliavimo formatai: SBC, Muzikos transliavimas (A2DP), Atkūrimo / garsumo valdymas: AVRCP, Kelių vietų (kelių prietaisų siejimo) palaikymas

Patogumas

- Karaoke: aidų valdiklis, moteriško / vyriško balso

- perjungimas, vokalo slopinimas
- Vartotojo sąsaja: LED: raudona ECO ir budėjimo režimams, Garso tonai: BT
- Garsumo reguliatorius: Taktinis jungiklis

Ekranas

- Garsiakalbio apšvietimo efektas

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapas

Maitinimas

- KS maitinimo tiekimas: Maitinimo laidas (atjungiamas)
- KS įtampas palaikymas: 110–220 V (visas diapazonas)
- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
- Akumuliatoriaus eksploatacijos laikas: 14 val.
- Budėjimo režimas

Matmenys

- Bendras svoris: 7,37 kg
- Grynas svoris: 5,6 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 268 x 385 x 285 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 358 x 447 x 340 mm



TANX100/10

Ypatybės

Paleiskite ritmą

Šis galingas garsiakalbis skleidžia galingą garsą ir trankius, energingus žemuosius dažnius bei užpildo kambarį ritmu. Vieną kartą įkrovus veikia 14 valandų, tad galite leisti melodijas visą naktį.

Įsiliekitė į muziką

Priverskite visus pakilti ir šokti kartu su vakarėlio apšvietimo efektais. Garsiakalbiuose esančios spalvotos lemputės pulsuoja kartu su muzika, šviečia skirtingai arba pastoviai.

Dainuok. Grok.

Su mikrofono ir gitaros įėjimais (6,3 mm) garantuotai užvesite vakarėlį. Dainuokite pagal grojaraštį arba siasukite grodami patys. Net galite prislopinti dainos vokalą ir dainuoti kartu taip, kad girdėtusi tik jūsų balsas. Naudodami linksmus karaokės efektus papildysite vokalus aidais arba perjungsite vokalo garsą iš moteriško į vyrišką bei atvirkščiai!

Pasiimkite vakarėlį su savimi

Su įmontuota nešimo rankena muziką leisite ten, kur panorėsite. Neškitės melodijas į draugo namus. Klausykitės krepšinio aikštelėje. Net galite susieti su kitu „Philips“ TANX100 vakarėlių garsiakalbiu, naudodami 3,5 mm „line-in“ jungtį.

Stiprūs garsai, paprastas siejimas

Siejimas su „Bluetooth“ prietaisu yra paprastas. Tiesiog paspauskite mygtuką „Bluetooth“ ir garsiakalbis bus paruoštas sieti. Belaidžio veikimo diapazonas yra 10 m.



Išleidimo data 2022-05-09

Versija: 2.0.1

12 NC: 8670 001 68513
EAN: 48 95229 11055 7

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com