

Philips  
Micromuiziekstelsel

CD, MP3-CD, USB, FM

USB-aansluiting voor opladen  
Max. 15 W

MCM2300



# Ontspannen met lekkere muziek

## Bezeten van muziek

Luister naar uw favorieten op dit compacte, alles-in-een Philips-muiziekstelsel met USB- en audioaansluiting en mogelijkheid voor het afspelen van CD's. Geniet van krachtige muziek dankzij de Bass Reflex-luidsprekers en Digital Sound Control voor optimale geluidsinstellingen.

### Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Maximaal uitgangsvermogen 15 W
- Digital Sound Control

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

### Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

# PHILIPS

## Kenmerken

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de laagfrequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare

mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

### Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

## Specificaties

### Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 15 W

### Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

### Audioweergave

- Discsfeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeuzers: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

### Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)

### Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Lade

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne, Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

### Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 180 millimeter
- Hoogte hoofdunit: 121 millimeter
- Diepte hoofdunit: 247 millimeter
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 150 x 125 millimeter
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 238 millimeter
- Breedte van de verpakking: 577 millimeter
- Hoogte van de verpakking: 312 millimeter
- Diepte van de verpakking: 185 millimeter
- Brutowicht: 4,67 kg
- Nettogewicht: 3,55 kg

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum  
2022-04-29

Versie: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793  
EAN: 08 71258 17117 19

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)