

Philips
Bluetooth® adapter

Bluetooth®-os zenevevő készülék

MULTIPAIR technológiával
Bluetooth® aptX, AAC és NFC
Digitális kimenet

AEA2700



Egyszerre akár 3 okostelefon is csatlakoztatható

A MULTIPAIR technológiával felszerelt Philips Bluetooth® adapter segítségével a Hi-Fi/PC-hangsugárzó rendszerét egy vezeték nélküli hangrendszerre alakíthatja. Csak az adaptert kell csatlakoztatnia, és máris vezeték nélküli módon streamelhet zenét akár három okostelefonról, táblagépről vagy más Bluetooth-kompatibilis eszközről.

Vezeték nélküli zenestreaming Bluetooth® technológiával

- Zenei alkalmazások küldése adatfolyamként (stream) az okostelefonról vagy táblagépről a Hi-Fi rendszerre.
- Azonnali zenecsere 3 készülék között a MULTIPAIR technológiával
- Hi-Fi minőségű Bluetooth® (aptX® és AAC) zenestreaming

Hi-Fi berendezését vezeték nélküli hangrendszerre változtatja

- Szinte bármelyik Hi-Fi vagy számítógépes hangsugárzó rendszerhez csatlakoztatható
- Minden Bluetooth® technológiával rendelkező okostelefonnal vagy táblagéppel működik
- Digitális koaxiális és optikai audiokimenetek a kiváló hangzáshoz

Egyszerű használat

- Egyérintéses Bluetooth®-párosítás NFC technológiával
- Plug & Play a könnyű használat kedvéért
- Kellemes és kompakt kialakítás

PHILIPS

Bluetooth® adapter

Bluetooth®-os zenevevő készülék MULTIPAIR technológiával, Bluetooth® aptX, AAC és NFC, Digitális ki-
menet

Fénypontok

MULTIPAIR



Párosítson akár 3 okoskészüléket úgy, hogy tetszés szerint bármelyikről játszasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, csak válassza ki a készüléket, és nyomja meg a Lejátszás gombot. Ekkor az eredeti készüléken szóló dal leáll, és az új dal indul el. Ez a módszer tökéletes arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy csak a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egy pillanat alatt kicserélhetik egymás zeneszámaikat.

Online zenei alkalmazás küldése adatfolyamként (stream)

Minden zenerajongó rendelkezik a kedvenc zenei szolgáltatásával vagy online rádióalkalmazásával a mobilkészülékén. Mostantól ezek közvetlenül lejátszhatók a Hi-Fi rendszeren.

Hi-Fi minőségű Bluetooth®

A fejlett technológia révén a Bluetooth® funkción keresztül streamelt hang új szintre emelkedik. A Standard Bluetooth® audio SBC kodeket alkalmaz, amelyet alapvető hangátvitelre terveztek, ennek következtében a felhasználó nem mindig elégedett vele. A Hi-

Fi adapter azonban hifi (aptX® és AAC) Bluetooth® vezeték nélküli technológiát mondhat magáénak - és ezáltal gazdag, erőteljes és kristálytiszt hangzást nyújt. A Philips most olyan hangminőséget nyújt, amit Ön mindig is elvárt, hiszen a legújabb Android™ okostelefonokkal, táblagépekkel és egyéb készülékekkel is kompatibilis a rendszer. Vezeték nélküli zenehallgatás minden eddiginél jobb minőségben.

A legtöbb Hi-Fi rendszerrel működik

A Bluetooth® Hi-Fi adapter szinte bármely Hi-Fi vagy számítógépes hangsugárzó rendszerhez csatlakoztatható a szabványos analóg RCA vagy 3,5 mm-es jack csatlakozók használatával.

NFC technológia



Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológia segítségével. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.

Plug & Play

A Bluetooth® Hi-Fi adapter egyszerűen csatlakoztatható kedvenc Hi-Fi rendszeréhez. Csak csatlakoztassa az RCA vagy 3,5 mm-es

AEA2700/12

aljzatokba, és párosítsa az okostelefonját vagy táblagépét kedvenc Hi-Fi rendszerével.

Kompakt kialakítás



A Bluetooth® Hi-Fi adapter kompakt és áramvonalas kialakítása tökéletesen mutat a kedvenc Hi-Fi rendszerével.

Digitális / optikai audiokimenetek

Digitális koaxiális és optikai audiokimenetek a kiváló hangzashoz

Csatlakoztatható okostelefonhoz vagy táblagéphez



A Bluetooth® Hi-Fi adapter a Bluetooth® funkcióra képes telefonokkal és táblagépekkel működik. Csak be kell kapcsolnia a Bluetooth® funkciót, csatlakoztatnia kell a Hi-Fi adaptert, és máris lejátszhatja a Hi-Fi rendszeren az okostelefonon/táblagépen található zeneszámkat.



Bluetooth® adapter

Bluetooth®-os zenevevő készülék MULTIPAIR technológiával, Bluetooth® aptX, AAC és NFC, Digitális kimenet

AEA2700/12

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- NFC technológia
- Bluetooth verzió: 3,0
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: támogatja az aptX és AAC streamelést
- Bluetooth tartomány: Akár 10 m
- RCA Aux kimenet
- Audiokimenet (3,5 mm-es)
- Digitális koaxiális/optikai kimenet

Tartozékok

- Hálózati adapter

- Kábelek: RCA - 3,5 mm-es kábelhez
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Energiaellátás

- Tápellátás: 100-240 V~, 50/60 Hz

Méretetek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 74 x 22 x 74 mm
- Termék tömege: 0,04 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 125 x 158 x 56 mm



Kiadás dátuma
2022-04-29

Verzió: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com