

Philips
Domácí kino 5.1

Výkon 1 000 W RMS

Přehrávání DVD

HTS3373



Neuvěřitelně prostorový zvuk se silnými a hlubokými basy

Tento plně digitální systém přináší vynikající prostorový zvuk, takže si i doma můžete připadat jako v kině. Přehrává celou řadu formátů z disků jakéhokoli typu a z přenosných přehrávačů médií a paměťových zařízení USB.

Oživí zvuk a obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Pokročilý zesilovač třídy D zajišťující kompaktní, působivý zvuk

Připojte se a využijte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash

Jednoduchá instalace a použití

- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává formáty WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie ve formátu JPEG z digitálního fotoaparátu
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Symbol Energy Star pro energetickou účinnost a nízkou spotřebu energie

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až

480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládacího. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.

Přehraje vše

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už WMV, DivX, MP3 nebo JPEG. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Přehraje vše

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW nebo DVD+R DL. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Certifikováno DivX Ultra

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.



Specifikace

Obraz/displej

- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan

Zvuk

- Celkový výkon (RMS): 1000 W
- Výstupní výkon (RMS): 6 x 167 W
- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 40 - 20 000 Hz
- Odstup signál/šum: >60 dB
- Zvukový systém: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Noční režim
- Nastavení ekvalizéru: Rock, Akce, Classic, Koncert, Drama, Lounge, Hry, Sporty

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Média pro přehrávání: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním hudby

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Vysokorychlostní rozhraní USB, Linkový vstup MP3
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup kompozitního videa (CVBS), Vstup AUX, Anténa VKV, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel

Spotřeba

- Napájení: 120/230 V st, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W
- Spotřeba elektrické energie: 180 W

Reproduktory

- Satelitní reproduktory: 4 podlahové stojany
- Vinutí satelitního reproduktoru: 7,6 cm

- širokopásmový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Vinutí středového reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 150-20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 40 - 150 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Kabel kompozitního videa CVBS, anténa VKV, Síťová šňůra, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 58 x 332 mm
- Hmotnost přístroje: 2,8 kg
- Rozměry surroundového reproduktoru (Š x V x H): 262 x 1199 x 264 mm
- Hmotnost prostorového reproduktoru: 3,376 kg
- Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 244 x 100 x 74 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,849 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 163 x 363 x 369 mm
- Hmotnost subwooferu: 4,703 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 1 030 x 307 x 425 mm
- Hmotnost včetně balení: 21 kg

Vnější obal

- EAN: 87 12581 51139 5
- Hrubá hmotnost: 27,8 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Čistá hmotnost: 23,2 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 4,6 kg

Rozměry balení

- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Hrubá hmotnost: 27,8 kg
- Čistá hmotnost: 23,2 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 4,6 kg

Rozměry výrobku

- Délka kabelu: 0 cm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Hmotnost: 3,11 kg



Datum vydání 2011-06-06

Verze: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376
EAN: 87 12581 51139 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com