



飞利浦 Fidelio
带麦克风的耳机

高清晰度音频

贴耳式
豪华记忆泡沫耳垫
平折设计



F1

始终畅享高保真原声

超薄轻便的飞利浦 Fidelio F1 是您理想的出行伴侣。无与伦比的音质、智能舒适性和坚固性，专为确保高保真原声和卓越稳定的噪音隔离进行专业打造，让您随时随地畅享精彩音乐。

完全沉醉于纯净的音质细节

- 高清晰度音频再现高保真音乐
- 40 毫米高清驱动器，实现清晰透彻、原汁原味的音效
- 封闭式后盖结构，留住声音细节，阻隔外界噪音
- 低音反射系统带给您清晰、动感且均衡的低音
- 精准纯粹、丰富细腻的 Fidelio 音效特征

轻松便利出行

- 超薄、轻便、小巧的平折设计，适合轻便出行
- 豪华记忆泡沫耳垫，长时间佩戴也倍感舒适
- 铝制和精制皮革打造优质质感

直观、有趣、易于使用

- 时尚仿麂皮软袋，便于存放和提供保护
- 线控装置，在音乐和通话之间轻松切换

PHILIPS
Fidelio

带麦克风的耳机
高清晰度音频 贴耳式，豪华记忆泡沫耳垫，平折设计

产品亮点

40 毫米高清驱动器



在配对之前，每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，以确保营造最平衡的自然音效。40 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，可在宽广的动态范围内提供真正的高保真音质，即使是微妙细节，都能真实再现。

Fidelio 音效特征



40 毫米高质量精准驱动器配以封闭式声学后盖结构以及低音反射系统，构成了 Fidelio 的精巧音响工程设计。Fidelio F1 耳机可提供稳定的饱满低音、清晰的高音和自然的中音，这一切组成了 Fidelio 的精准音效特征。

低音反射系统



耳机的封闭式声学后盖结构采用低音反射系统，实质上包含带合理放置的音孔的耳

罩。这些音孔可以调控内腔的气压，使隔音膜在可控的环境下为您带来优化的声学响应。与声学密封捕捉一道，隔离每一丝真实细节，为您带来精准动态低音，而不会影响声音清晰度。

封闭式后盖结构



Fidelio 耳机的声学密封是经过独特设计的带状锁，内置于内腔以消除任何不必要的漏音并保留每分钟的声音细节。您不仅能够欣赏到卓越而宽广的低音，还能完全沉醉在美妙动听的音乐细节中，不受外界环境的干扰。

带遥控的线控式麦克风



Fidelio F1 耳机具有线控装置和麦克风，以便您在音乐和通话之间轻松切换。与重要人士时刻保持联络，还可以随时畅享音乐。

F1/00

小巧、轻便的平折设计



Fidelio F1 耳机采用超薄、轻便和小巧的平折设计，适于轻松便利地存放 – 非常适合轻便出行。

记忆泡沫耳垫



Fidelio 耳机的豪华透气型耳垫配有记忆泡沫，专为长时间舒适佩戴而设计。泡沫不仅完美地贴合耳形，而且还可以锁住低音，阻挡环境噪音。外部耳垫采用均衡比例的织物和蛋白质皮革，降低了耳朵表面所受的压力并减小了热量聚积，因此，该耳机始终能让您倍感舒适，获得最佳音质。

优质材料



铝制和精制皮革打造优质质感

规格

声音

- 频率响应: 7 - 40 000 赫兹
- 阻抗: 16 欧姆
- 灵敏度: 107 分贝
- 最大输入功率: 150 mW
- 失真: < 0.1% THD
- 原声系统: 已关闭
- 隔音膜: PET
- 磁铁型: 钕制
- 扬声器直径: 40 毫米
- 类型: 动态

连接

- 兼容于: : iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、

- MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony
- 附加转接头: 附加转接头适用于旧型号 Nokia、Sony Ericsson 和 SAMSUNG。请通过 www.support.philips.com 联系客户服务团队以获得帮助。
- 线缆接口: 单面

附件

- 3.5 毫米音频线缆
- 音频线缆: 带麦克风和接听按钮
- 存储袋



发行日期 2016-03-10

版本: 5.3.4

12 NC: 8670 001 22127
EAN: 69 25970 70060 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com