



Philips  
Draadloze hoofdtelefoon

SHC2000



## Draadloze IR

Voor TV

Deze oplaadbare draadloze IR-hoofdtelefoon van volledig formaat combineert kwaliteit en gebruiksgemak, zodat u thuis optimaal van uw TV of muziek kunt genieten.

### **U vergeet dat u ze draagt!**

- Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.
- De zelfinstellende binnenhoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm

### **De perfecte draadloze luisterervaring**

- Hoogfrequente RF zorgt voor een duidelijke en scherpe ontvangst
- ALC helpt hoorbare vervorming van ingangssignalen te voorkomen

### **Altijd klaar om te vertrekken**

- Draadloze IR-transmissie biedt bewegingsvrijheid
- Minder kosten dankzij het gebruik van oplaadbare batterijen

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Geluid

- **Akoestisch systeem:** Gesloten
- **Magneettype:** Ferriet
- **Frequentierespons:** 18 - 20.000 Hz
- **Gevoeligheid:** 108 dB
- **Diameter van de luidspreker:** 32 mm

### Tuner/ontvangst/transmissie

- **Effectief bereik:** 7 m
- **Bereik van de draagfrequentie:** 2,3 MHz (L) - 2,8 MHz (R)
- **Zenderscheiding:** > 30 dB
- **Modulatie:** FM

### Gemak

- **Gebruiksduur:** +/- 15 uur

### Voeding

- **Stroomvoorziening van hoofdtelefoon:** 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- **Stroomvoorziening zender:** AC/DC-adapter 12 V/

200 mA

### Binnendoos

- **Brutogewicht:** 4,505 kg
- **Binnendoos (L x B x H):** 38,3 x 27,3 x 21,6 cm
- **Nettogewicht:** 3,042 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 1,463 kg

### Omdoos

- **Brutogewicht:** 11,28 kg
- **Omdoos (L x B x H):** 44,2 x 32,7 x 51,3 cm
- **Nettogewicht:** 6,084 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 5,196 kg

### Afmetingen van de verpakking

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 20,5 x 25,4 x 9,5 cm
- **Brutogewicht:** 0,68 kg
- **Nettogewicht:** 0,507 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 0,173 kg

## Productkenmerken

### Licht ontwerp

*De duurzame, lichte kwaliteitsmaterialen vergroten het comfort bij langdurig gebruik.*

### Zelfinstellende binnenhoofdband

*De hoofdband heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u een optimaal comfort.*

### Hoogfrequente modulatie

*Doordat er een zeer hoge frequentiemodulatie (RF) voor de transmissieverbinding wordt gebruikt, bent u verzekerd van een scherpe en duidelijke ontvangst.*

### Automatische niveauregeling

*Dit slimme elektronische circuit zorgt dat het audio-ingangsniveau automatisch wordt aangepast aan het juiste niveau. Zo voorkomt u vervorming en bent u verzekerd van luisterplezier.*

### Draadloze IR-transmissie

*Met draadloze IR-transmissie bent u bevrijd van gedoe met kabels.*

### Oplaadbaar systeem

*De hoofdtelefoonset bevat voorzieningen voor het opladen van de batterijen.*



Publicatiedatum  
2008-12-10

Versie: 4.0.6

12 NC: 9082 100 07813  
EAN: 87 10895 95768 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)