



„Philips“
Nešiojamasis DVD
grotuvas

17,8 cm (7 in) LCD
3 val. įrašų
DTV



PD7005



Žiūrėkite mėgstamas TV programas ir DVD bet kur

su paprasta sąranka

Mėgaukitės nemokamomis skaitmeninės televizijos programomis naudodami nešiojamajame DVD grotuve PD7005 integruotą skaitmeninį TV imtuvą. Turėdami 7 colių TFT skystųjų kristalų plačiaekranį monitorių galite mėgautis iki 3 valandų trunkančiais filmais, muzikos įrašais ir nuotraukomis kelyje.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

Mėgaukitės TV pramogomis realiuoju laiku keliaudami

- 17,8 cm (7 col.) TFT spalvinis LCD ekranas su 16:9 plačiaekranio vaizdo formatu
- Palaikomas DVB-T standartas, kad galėtumėte žiūrėti FTA skaitmeninę televiziją
- Elektroninis programų vadovas (EPG)
- Tiesioginio teleteksto ir subtitrų funkcijos palaikymas
- Paprastas įrengimas ir automatinė kanalų paieška

Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Naudodami integruotą bateriją įrašų atkūrimu galite mėgautis iki 3 trijų valandų*
- Pridedamas automobilinis adapteris ir tvirtinimo juostelė
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui



asimpleswitch.com

PHILIPS

Ypatybės

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



„Philips“ nešiojamasis DVD grotuvas gali būti naudojamas su daugeliu DVD ir CD diskų, kuriais prekiaujama rinkoje. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ir CD diskai – visus juos galima paleisti DVD grotuvu. DVD+/-R yra DVD diskų įrenginio, kuriuo galima naudoti abu įprastinius įrašomuosius DVD formatus, trumpinys. Taip pat DVD+/-RW priima abu įprastinius perrašomųjų diskų tipus.

Palaikoma DVB-T (FTA)



Palaikomas DVB-T standartas, kad galėtumėte žiūrėti FTA skaitmeninę televiziją

18 cm (7 col.) įstrižainės TFT spalvinis LCD (16:9)



Spalvotas LCD ekranas suteikia galimybę mėgautis natūraliais vaizdais, demonstruoti ypatingas nuotraukas, žiūrėti mėgstamus filmus ir klausytis muzikos – aiški kiekviena detalė ir viskas trykšta ryškiomis spalvomis – lyg tai būtų aukštos kokybės spaudiniai. 16:9 plačiaekranio vaizdo kraštinių santykis taikomas tiek standartinei, tiek didelės raiškos skaitmeninei televizijai. Įrenginio taikomas 16:9 kraštinių santykis reiškia, kad vaizdas rodomas be juostų viršuje ir apačioje, be to, dėl to visiškai nesuprastėja kokybė – tai būdinga keičiant mastelį, kad vaizdas tilptų kitokio didžio ekrane.

„DivX Certified“

Dėl „DivX“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatus veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri

leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomojus vaizdo įrašus ir muzikos vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified® Philips“ įrenginį.



„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
- Ekranas įstrižainė (coliais): 7 in
- Skyra: 480 x 234 x3(RGB)

Garsas

- Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
- Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB (išvestis), > 76 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Kartoti, Maišyti grojimą, Išdidinimas, Lėtas atsukimas, Lėtas persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC
- Glaudinimo formatai: „Divx“, MPEG4

Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

Prijungimo galimybės

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 0,8 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninio garso ausinės
- TV jungtis: Antenos lizdas
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1

Patogumas

- Akumulatoriaus krovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: Antžeminė DVB *

Vaizdo iššifravimas

- Kraštinių santykis: 16:9, 4:3
- Priėmimas–demoduliacija: COFDM 2K/8K, Suderinama su MPEG-2 DVB, Tinklas: MFN/SFN, QPSK

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
- Kabeliai: 1 x AV laidai
- Nuotolinis valdymas: AY5518 plonas nuotolinio valdymo pultas
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
- Tvirtinimo kronšteinas: Automobilinė tvirtinimo juostelė
- Pridedami priedai: Antena

Maitinimas

- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 3 val.*

Matmenys

- Pagrindinės dėžės matmenys: 262 x 272 x 284 mm
- Dėžučių kiekis: 3
- Dėžutės svoris: 5,1 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 274 x 254 x 84 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 210 x 40 x 172 mm
- Gaminio svoris: 0,65 kg
- Pakuotės tipas: „D-box“



Išleidimo data 2017-04-05

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 000 59135
EAN: 87 12581 52043 4

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines (nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykitės vidutiniu garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.