



Philips  
DVD mikro zenei rendszer

30-érintkezős csatlakozóval

iPod/iPhone/iPad készülékhez  
DVD, CD, USB, FM  
120 W, mélysugárzó

DCD3020



## Kikapcsolódás nagyszerű zenével

### A hangzás bővületében

Hallgasson zenét az iPod/iPhone/iPad készüléken – egyszerűen csak dokkolja, a tok eltávolítása nélkül. A wOOx technológiának köszönhetően a Philips DVD mikro zenei rendszer erőteljes mélyhangot garantál, továbbá DVD-ket, DivX fájlokat, CD-ket és MP3-CD-ket is lejátszik.

#### Élvezze kedvenc filmjeit és zeneszámaikat

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- Játsszon le zenét, és töltsön iPod/iPhone/iPad készülékét
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

#### Tegye gazdagabbá a hangélményt

- wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszhangokhoz
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- 120 W kimeneti RMS összteljesítmény

#### Egyszerű használat

- FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához
- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

# PHILIPS

# Fénypontok

## iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés



Élvezze kedvenc MP3 zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a Philips rendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/iPad lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A rendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

## DVD, DivX® és MP3/WMA-CD lejátszása



A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt

jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

## USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

## wOOx™ technológia



A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-konceptió, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszernél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érezhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti

precíz hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

## Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

# Műszaki adatok

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 60 W
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Dolby Digital

## Hangszórók

- Fő hangszóró: Dóm magashangszóró, Kettős mélyhangszóró, wOOx mélyhangsugárzó

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DivX Ultra, DVD-Video, Kép-CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- DVD régiókód.: 5
- Videó javítása: Progresszív pásztázás

## Audiclejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése
- Betöltő típusa: Motoros, Tálca
- Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás
- ID3-tag támogatás

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Képjávitás: Diabemutató MP3 lejátszással
- Adathordozók lejátszása: Kép-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Programozott állomások: 20

## Csatlakoztathatóság

- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch), Komponens Y, Pb, Pr (cinch)
- Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/job), Analóg hangkimenet (bal/job)
- USB-vel: USB-gazdaport
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM antenna

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: EK-angol, Fényesítés, cseh, török, Román, magyar, orosz, dán, norvég, svéd, finn, görög, francia, német, holland, olasz, spanyol, portugál
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Javaslatok: DIM üzemmód

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), Váltakozó áramú hálózati kábel, FM antenna, MP3 csatlakozókábel
- Távvezérlő: 41 gombos
- Gyors üzembe helyezési útmutató: .
- Felhasználói kézikönyv: Angol, svéd, dán, finn, lengyel, cseh, szlovák, magyar
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 230 x 141 x 230 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 139 x 304 x 230 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 512 x 346 x 276 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 8,6 kg

## Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma  
2014-07-11

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 98517  
EAN: 08 71258 16706 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)