

Philips
Hi-Fi mikrosystém

- Přehrávání formátu MP3/WMA-CD
- Připojení USB Direct

MCM710



Bohatý zvuk a kompaktní provedení

s přehráváním USB Direct

Model Philips MCM710 vyzařující jemnost a kvalitu je speciálně navržen pro ty, kdo opravdu ocení dokonalost ve stylu a technologii. Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA z vašeho přenosného přehrávače s přehráváním USB Direct.

Trvalé potěšení z poslechu

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Vylepšení zdůraznění basů a výšek
- Celkový výstupní výkon 2 x 50 W RMS

Zdokonalený zvuk i vzhled

- Eleganční reproduktory

Začněte den podle sebe

- Digitální tuner se 20 předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Budík a časovač vypnutí

PHILIPS

Přednosti

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvláště při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.



Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Zdůraznění basů, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost
- Výstupní výkon: Zvuk. výkon 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W hud.

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, 4" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, Odnímatelné mřížky reproduktorů, Piezoelektrický výškový reproduktor

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

- Automatické digitální ladění: Ano
- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Nastavení hodin RDS, Název stanice
- Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení

- Další připojení: Anténa VKV

- Sluchátka: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/pravý)

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Displej VFD
- úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Indikátory: Režim DIM

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: anténa VKV, Mezinárodní záruční list
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština
- Dálkový ovladač: se 40 tlačítky a lithiovými bateriemi
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 248 x 110 x 307 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 170 x 270 x 220 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 558 x 350 x 314 mm
- Hmotnost včetně balení: 11 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com