



Philips
Auscultadores Sem Fios
Digitais

Over-ear
Preto

SHD9000



A verdadeira qualidade de som de CD com ligação sem fios digital

Áudio descomprimido da Klear

Auscultadores com áudio descomprimido da Klear garantem uma transmissão sem perdas e 100% de fidelidade da gravação original. Com um alcance de transmissão de 100 m e um confortável aro para a cabeça com interior auto-ajustável, este proporciona uma experiência de entretenimento musical em casa sem quaisquer incómodos.

A melhor experiência de audição

- A transmissão digital assegura uma recepção forte
- Tecnologia sem fios Klear
- Altifalantes de 40 mm em neodímio de alta potência

Confortável para utilizações prolongadas

- O aro para a cabeça com interior auto-ajustável adapta-se ao formato de todas as cabeças
- Design ergonómico das protecções para os ouvidos

Fácil de utilizar

- A estação de base assegura um carregamento simples
- Sem interferências de Wi-Fi
- Alcance de transmissão alargado de 100 m
- 2 pilhas recarregáveis AAA NiMh para um peso ideal

PHILIPS

Destaques

Altifalante com 40 mm de diâmetro



Os diafragmas dos altifalantes de 40 mm em neodímio proporcionam um desempenho superior de som Hi-Fi.

Transmissão digital de 2,4 GHz

A transmissão digital de 2,4 GHz evita a compressão e a perda de dados entre o transmissor e os auscultadores. Os sinais digitais são convertidos em sinais analógicos no final do processo de transmissão. O resultado final é uma qualidade sonora soberba, com acústica suave e perdas de dados mínimas.

Estação de base



A estação de base oferece-lhe uma estação prática para colocar o seu receptor quando este não está

em utilização. Esta também efectua o carregamento das baterias.

Transmissão alargada de 100 m

O alcance de transmissão é agora alargado para 100 m para poder desfrutar de uma verdadeira experiência de música livre em casa.

Áudio descomprimido da Kleer

A tecnologia sem fios Kleer fornece um áudio descomprimido que lhe permite desfrutar da verdadeira música original.

Aro para a cabeça com interior auto-ajustável



A fita para a cabeça facilita uma adaptação perfeita à cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente para maior conforto.

Especificações

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 19 x 22 x 10,5 cm
- Peso: 0,29 kg

Sistema

- Tipo: Radiofrequência (RF)

Som

- Frequência de resposta: 17 - 23 000 Hz
- Nível de entrada: 800 mV (0 dB) 2 V (-8 dB)

Sintonizador/recepção/transmissão

- Limites de frequência da portadora: 2400 - 2483,5 MHz
- Alcance efectivo: Aprox. 100 metros (dependendo das condições no local)
- Modulação: MSK digital
- Número de canais: 16
- Separação de canais: 60 dB
- Distorção: THD 0,5%
- SN: 88 dB nominais

Funcionalidades

- Tempo de funcionamento: até 20 horas

Alimentação

- Requisitos de energia - auscultadores: Pilhas recarregáveis NiMH (fornecidas) ou pilhas secas (tamanho AAA) disponíveis no mercado
- Requisitos de energia: 5 V CC (através do transformador de CA fornecido)
- Potência de saída emitida: 30 mW

Dimensões da embalagem

- EAN: 69 23410 71640 5
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24 x 28,5 x 11,5 cm
- Peso bruto: 1,036 kg
- Peso líquido: 0,648 kg
- Tara: 0,388 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Embalagem exterior

- GTIN: 1 69 23410 71640 2
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Peso bruto: 3,756 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 37 x 26 x 32,5 cm
- Peso líquido: 1,944 kg
- Tara: 1,812 kg



Data de publicação
2013-12-17

Versão: 1.5.10

12 NC: 8670 000 92211
EAN: 69 23410 71640 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com