

Philips  
Sistema de Home Theater  
con DVD



HTS3000

## Simplemente el mejor sonido

Este elegante y compacto sistema de 'Home Entertainment' totalmente digital reproduce casi todos los discos con un sonido envolvente Dolby Digital multicanal de alta calidad. Por eso, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música desde la comodidad de tu casa.

### El sonido y las imágenes cobran vida

- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Amplificador clase D de avanzada para un sonido compacto y potente

### Reproduce toda tu música y tus películas

- Sintonizador FM/OM integrado
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG

### Fácil de instalar

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: escaneo progresivo

## Sonido

- Potencia total (RMS): 200 W
- Potencia de salida (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 180 - 18000 Hz
- Relación señal / ruido: > 60 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Optimización del sonido: Amplificador digital clase «D», Modo nocturno
- Ajustes del ecualizador: Acción, Cartoon, Clásico, Concierto, Drama, Juegos, Jazz, Lounge, MTV, Noticias, Party, RnB, Rock, Deportes

## Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD de video/SVCD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato de compresión: MP3, WMA

## Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, MW

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida de video compuesto (CVBS), Antena FM, Antena AM/MW, Entrada de

TV (audio, cinch), Entrada AUX, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida de video por componentes

## Potencia

- Alimentación de energía: 120/230 V CA, 50/60 Hz

## Altavoces

- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz central: 8 ohmio
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia de subwoofer: 8 ohmio
- Rango de frecuencia subwoofer: 45 - 150 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 baterías AAA, Cable de video CVBS, antena FM, Antena AM, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 55 x 332 mm
- Peso del aparato: 2,6 kg
- Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr): 100 x 95 x 83 mm
- Peso del altavoz Surround: 0,52 kg
- Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr): 100 x 95 x 83 mm
- Peso del altavoz central: 0,59 kg
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 131 x 315 x 386 mm
- Peso del subwoofer: 3,62 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 570 x 310 x 392 mm
- Peso con empaque incluido: 10,4 kg

# Destacados

## Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

## Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

## Dolby Digital y Pro Logic II

La integración del sistema decodificador Dolby Digital elimina la necesidad de utilizar un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, una sensación increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.

## Video DAC 12 bits/108 MHz

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Amplificador clase D de avanzada

Amplificador clase D de avanzada para un sonido compacto y potente

## Conectores Easy-fit™

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interface del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.



Fecha de publicación  
2011-03-30

Versión: 2.0.14

12 NC: 8670 000 25594  
EAN: 87 12581 30411 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)