

PHILIPS

Pin sạc dự phòng
USB

20.000 mAh

3 cổng sạc USB

QC 3.0 và PD 3.0

PPS

DLP7721C



Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

với bộ nguồn dự phòng di động

Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 20.000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Sạc nhanh thiết bị của bạn bằng cổng USB-C PD 3.0 tối đa 20W hoặc cổng USB-A với đầu ra QC 3.0 tối đa 18W.

Thiết kế tuyệt hảo cho việc sạc

- Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện
- Sạc 50% trong 30 phút
- Sạc bằng Bộ nguồn lập trình (PPS) USB-C
- 3 cổng USB để sạc ba thiết bị cùng lúc
- USB-A có sạc nhanh QC
- Cổng sạc USB-C PD 20W

Xác nhận nhanh thao tác

- Đèn tín hiệu báo nguồn LED

Nguồn di động

- Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện

Những nét chính

Cổng sạc USB-C PD 20W.

Trang bị cổng sạc nhanh USB-C (Power Delivery) PD 20W.

USB-A có sạc nhanh QC

Công nghệ sạc nhanh Quick Charge (QC) giúp sạc nhanh hơn bằng cách tăng điện áp và dòng điện. Công nghệ này sử dụng giao thức Quick Charge để tối ưu hóa tốc độ sạc cho các thiết bị tương thích, giảm thời gian sạc

Sạc 50% trong 30 phút

Sạc nhanh - Sạc pin cho điện thoại di động được tới 50% trong thời gian 30 phút.



Bộ nguồn lập trình PPS

PPS (Bộ nguồn lập trình) là một tiêu chuẩn cho công nghệ sạc nhanh cho các thiết bị USB-C. Công nghệ này điều chỉnh điện áp và dòng điện trong thời gian thực, tùy thuộc vào trạng thái sạc của thiết bị, cung cấp năng lượng tối đa cho thiết bị. Một cách thông minh để giảm thời gian sạc một cách an toàn.

Bảo vệ thông minh

Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

Đèn tín hiệu báo nguồn LED

Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.

Các thông số

Thiết kế và hoàn thiện

Chất liệu: PC + ABS

Hộp các tông ngoài

Chiều dài: 34 cm
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 18
Chiều dài: 13.4 inch
Chiều rộng: 24 cm
Chiều cao: 22.5 cm
GTIN: 1 48 95229 13553 3
Chiều rộng: 9.4 inch
Chiều cao: 8.9 inch

Hộp các tông trong

Chiều dài: 22 cm
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 6
Chiều dài: 8.7 inch
Chiều rộng: 10.7 cm
Chiều cao: 20.5 cm
Chiều rộng: 4.2 inch
Chiều cao: 8.1 inch
GTIN: 2 48 95229 13553 0

Khả năng tương thích

Tương thích với các thiết bị sau đây: Thiết bị sạc USB

Công suất

Dung lượng pin: 20.000mAh 74Wh
Đầu vào nguồn: Type-C 5V/3A, MicroUSB 5V/2A
Đầu ra: USB-C Tối đa 20W USB-A Tối đa 18W

Kích thước hộp đóng gói

Chiều cao: 17 cm
Dạng đặt giá để: Cả hai
Chiều rộng: 9.5 cm
Chiều sâu: 3.5 cm
Chiều cao: 6.7 inch
Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
EAN: 48 95229 13553 6
Chiều rộng: 3.7 inch
Chiều sâu: 1.4 inch

Kích thước sản phẩm

Chiều cao: 13.6 cm
Chiều rộng: 6.8 cm
Chiều sâu: 2.75 cm
Chiều rộng: 2.7 inch
Chiều cao: 5.4 inch
Chiều sâu: 1.1 inch
Trọng lượng: 0.355 kg
Trọng lượng: 0.783 lb

Phụ kiện

Cáp: Cáp sạc USB-C
Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn sử dụng

