



Philips
Cadre Photo numérique

20,3 cm
Format 4/3

SPF1528

Nos plus belles vacances !

L'élégant cadre photo numérique Philips SPF1528 affiche photos et vidéos. Couleurs éclatantes, mouvements et son : revivez les instants inoubliables de votre vie dans toute leur splendeur.

Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable

- imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes
- Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal

- Menu simple et rapide pour naviguer, rechercher et organiser
- Prise en charge des photos, vidéos et de la musique
- Diaporama automatique à partir de la carte mémoire
- Surveillez l'heure grâce aux horloges amusantes

Conception écologique

- Activation/désactivation automatique de l'affichage aux heures prédéfinies pour des économies d'énergie
- Nos emballages sont petits pour réduire l'utilisation de matériaux

PHILIPS

Points forts

Nos emballages sont petits

Nous créons des emballages aussi petits que possible afin de réduire l'utilisation de matériaux lors de la production et la consommation de carburant nécessaire au transport.

Activation/désactivation automatique de l'affichage

Une minuterie met le Cadre Photo sous et hors tension aux heures définies, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie (jusqu'à un tiers des coûts de consommation de votre Cadre Photo) et de participer ainsi au respect de l'environnement.

Surveillez l'heure grâce aux horloges amusantes

Passez au mode Horloge lorsque vous ne souhaitez pas regarder de photos. Votre Cadre Photo se transforme instantanément en horloge.

Démarrage automatique du diaporama

Le diaporama des photos démarre automatiquement lorsque vous insérez la carte mémoire.

imagen Pro pour des couleurs éclatantes

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. ImagEn Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. ImagEn Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

RadiantColor

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

Menu simple et rapide

La conception unique du menu simple et rapide de Philips vous permet de naviguer, de rechercher et d'organiser vos photos du mieux possible.

Prise en charge des formats multimédias

Prend en charge les photos, les vidéos et la musique. Une totale liberté de choix pour vos souvenirs.



Caractéristiques

Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 2 Go (pour 3 000 photos)
- Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro

Connectivité

- USB: Maître USB 2.0

Carton externe

- Longueur: 26 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 20.5 cm
- Poids brut: 1.8 kg
- Hauteur: 22.2 cm
- GTIN: 1 87 12581 61653 0
- Poids net: 1.1 kg
- Poids à vide: 0.7 kg

Pratique

- Lecteur de cartes: Intégré (1x)
- Format photo pris en charge: Photo JPEG
- Format vidéo pris en charge: en format .MOV et .AVI, MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264
- Boutons et commandes: Touche de navigation 4 voies + 1 validation, Interrupteur marche/arrêt
- Positionnement: Paysage, Portrait
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Sortie CC en volts: 9 volt
- Sortie CC en ampères: 1 A
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par

secteur

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 21 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 25 cm
- Profondeur: 9.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 61653 3
- Poids brut: 0.8 kg
- Poids net: 0.55 kg
- Poids à vide: 0.25 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi: Anglais

Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 225 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 184.5 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 34 millimètre
- Poids: 0.58 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -10 °C à 60 °C

Image/Affichage

- Format image: 4:3
- Rapport de contraste (type): 500:1
- Résolution d'écran: 800 x 600
- Angle de vision: - C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Luminosité: 160 cd/m²
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)



Date de publication
2024-03-26

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 61653 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com