

Philips
DVD-spiller

DivX

DVP762



Tilgang til ubegrenset digital underholdning

Få tilgang til digitale bilder umiddelbart via DVD-spillere, og vis dem på TV helt problemfritt, uten verken PC eller dyre adaptere. Del bilder, filmer og musikk med familie og venner mens dere koser dere i sofakroken.

Mobilinnhold hjemme

- Mediespor for å se på og dele bildene dine på TV
- Roter og lagre tilbake

Uovertruffen lyd- og bildeytelse

- 3:2 Pulldown fjerner forstyrrelser når du ser på film
- 4 x videooppsampling for forbedret bildekvalitet
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd

Spiller praktisk talt alle plate- og minnekortformater

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musikk: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, MP3-filer på minnekort
- Bilde-CD (JPEG) med musikk (MP3), JPEG-filer på minnekort

PHILIPS

Tekniske spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Bredde/høyde forhold:** 4:3, 16:9
- **Bildeforbedring:** Progressive Scan, 3/2 - 2/2 motion pull down, Smart Picture-innstilling
- **D/A-omformer:** 12 bits, 108 MHz

Lyd

- **Crosstalk (1 kHz):** 105 dB
- **D/A-konverter:** 192 kHz / 24-bits
- **Forvrengning og støy (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamisk område (1 kHz):** 100 dB
- **Signal-til-støy-forhold:** 105
- **Lydsystem:** Dolby Digital

Videoavspilling

- **Komprimeringsformater:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Avspillingsmedier:** CD, DVD+RW, DVD+R, SVCD, Video-CD, CD-R/CD-RW, DVD-RW (videomodus), DVD-R
- **DVD-region:** 2
- **Avspillingsystem for videoplater:** NTSC, PAL

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** MP3, PCM
- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **MP3-bithastigheter:** 96–256 kbps

Stillbildevisning

- **Avspillingsmedier:** Bilde-CD
- **Bildekomprimeringsformat:** JPEG
- **Bildeforbedring:** Roter, Zoom
- **Rotasjon:** 90-graders trinn
- **Lysbildefremvisning:** med musikk (MP3)

Multimedieprogrammer

- **Minnekorttilgang:** Multi-Slot

- **Minnekorttyper:** Compact Flash type I, Memory Stick, MMC-kort (MultiMedia Card), SD-kort (Secure Digital), Smart Media-kort
- **Avspillingsformater:** DivX, JPEG-stillbilder, MP3, MPEG4

Tilkoblingsmuligheter

- **Andre tilkoblinger:** Komponentvideo ut progressiv, Komposittvideo (CVBS) ut, S-Video ut, Analog audio venstre/høyre ut, Digital koaksialutgang, Digital optisk utgang, Scart

Anvendelighet

- **Barnebeskyttelse:** Foreldrekontroll
- **Visningspråk på skjermen:** Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk
- **Fjernkontrolltype:** 313924872071

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Scart-kabel
- **Batterier:** 2 x AA
- **Garantikort**

Mål

- **Emballasjemål (B x H x D):** 555 x 86 x 406 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 3,8 kg
- **Mål på apparat (B x H x D):** 435 x 46 x 310 mm
- **Vekt, apparat:** 2,7 kg

Effekt

- **Strømforsyning:** 110–240 V
- **Effektforbruk i standby:** 0,2 W
- **Strømforbruk:** < 14 W W

Grønne spesifikasjoner

- Grønt flaggskip

Produkt høydepunkter

Mediespor

Mediespor er en enkel kortløsning som gir øyeblikkelig tilgang til digitale bilder fra ulike minnekortformater, for eksempel Compact Flash, Memory Stick, SD-kort og MultiMedia Card, via en PCMCIA-adapter.

Roter og lagre tilbake

3:2 Pulldown

3:2 Pulldown fjerner uønskede forstyrrelser som forvrenger bilder når du ser på film. Når disse forstyrrelsene er borte, kan du se filmen slik det er meningen den skal være.

Videooppsampling

Videooppsampling er en teknologi som reduserer forstyrrelser og gir betydelig bedre bildeklarhet. Ved å øke videobehandlingshastigheten til 54 MHz eller til og med 108 MHz konverteres videoen i virkeligheten til 08:08:08* (54 MHz) eller 16:16:16-format (108 MHz), som har omtrent 4 til 8 ganger bedre horisontal oppløsningsbåndbredde enn standard DVD-format. Dette reduserer "myggetingforstyrrelsene" i MPEG og gir betydelig bedre bildeklarhet, ren og uten forstyrrelser.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

Filmer i flere formater – DivX, MP4

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og seeropplevelse.

Flerformats musikkminnekort

Mulighet for å spille flere formater lar deg spille det meste av plate- og MP3-musikk fra kortformater (Compact Flash Type I, SD-kort, multimediekort, Memory Stick, Smart Media) for maksimal kompatibilitet og lytteglede.

Flerformats bildeminnekort

Mulighet for å spille flere formater lar deg spille det meste av plate- og MP3-musikk fra kortformater (Compact Flash Type I, SD-kort, multimediekort, Memory Stick, Smart Media) for maksimal kompatibilitet og seerglede.

