

Philips  
Hi-Fi mikrosystem

MP3/WMA

MCM239D



## Stor lyd i kompakt design

Spill av og lad iPoden

Slipp løs iPod-musikken og kos deg med overlegen lyd kvalitet. Med kompakte MCM239D får du dynamisk lyd og de funksjonene som trengs for at du skal kunne lytte til musikk på din måte.

### En rikere lydopplevelse

- Spill av og lad iPoden
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Praktisk linje-inn-jack for bærbar musikkavspilling
- 2 x 5 W RMS total utgangseffekt

### Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

### Passer alle steder og til alle livsstiler

- Kompakt design
- Brukervennlig fjernkontroll følger med

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## Spill av og lad iPoden



Spill av og lad iPoden

### USB Direct-MP3/WMA

Med modusen USB Direct kan du enkelt velge musikk på en USB-enhet og spille av innholdet. Alt du trenger å gjøre, er å sette inn USB-enheten for å spille av musikk eller eksportere innhold fra enheten.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Utgangseffekt: 2 x 10 watt musikeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

## Høytalere

- Hovedhøytaler: Bassrefleks-høytalersystem, 4" woofer, Fulltone

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering
- Lastetype: Front
- Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Hurtig forover og bakover, Neste og forrige spor, Play og pause, Meny, opp og ned
- ID3 Tag-støtte
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Stasjonsnavn, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling

## Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang
- Hodetelefon: 3,5 mm

- Andre tilkoblinger: FM-antenne, Holdertilkobling, MW-antenne
- USB: USB-vert

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD
- Bakbelysningsfarge: Blå
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Stativ
- Fjernkontroll: 24-tasters med litium-batterier
- AC/DC-adapter: Veksling av strømforsyning
- Dokkingstasjon: Tilkoblet dokkingstasjon for iPod
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 211 x 250 x 160 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 158 x 250 x 118 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 350 x 310 x 305 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 6,3 kg

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

## Strøm

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato  
2009-03-13

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 32875  
EAN: 87 12581 35597 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)