

Philips
Microchaîne hi-fi

Bluetooth

Enceintes intégrées pour les appels

BTM177



Écoutez votre musique sans fil avec la technologie Bluetooth®

à partir d'un téléphone portable ou d'un PC

Dotée de la technologie Bluetooth®, la microchaîne hi-fi BTM177 vous permet de profiter de la musique stockée sur votre téléphone portable et sur votre PC grâce à une liaison sans fil. Les fonctions audio complètes incluent un microphone intégré pour passer des appels mains libres et la possibilité de basculer entre appels et musique.

Plus de liberté grâce à la technologie sans fil Bluetooth®

- Écoutez de la musique sur votre téléphone portable et votre PC grâce à la technologie Bluetooth®
- Microphone et enceintes intégrés pour passer des appels en mode mains libres
- Bascule automatique entre les appels téléphoniques et la musique

Organisez votre collection de musique numérique

- Enregistrement MP3 numérique d'une seule touche à une vitesse 2x, sans nécessiter d'ordinateur

Intensifiez votre expérience sonore

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Niveau de renforcement des graves et des aigus
- Puissance musicale 2x25 W RMS/2x50 W

PHILIPS

Points forts

USB direct pour lire la musique au format MP3/WMA

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique).

Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynam. des basses (DBB)

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Niveau de graves et d'aigus

Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.

Vitesse d'enregistrement 2x d'une seule touche

Branchez votre périphérique de stockage de masse USB sur le port USB du système audio Philips, puis lancez l'enregistrement des morceaux préférés de vos CD vers votre périphérique USB ou votre lecteur MP3 à une vitesse 2x, et ce, à partir d'une seule touche.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2x25 W RMS/2x50 W
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynam. des basses (DBB), Intensité

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Support de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture des disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Lecture aléatoire, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Type de changeur: Haut
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Périphérique USB
- Vitesse d'enregistrement: 2x
- Modes d'enregistrement USB: Enregistrement instantané, Pistes programmées, Disque unique, Piste unique
- Sources d'enregistrement USB: CD

Tuner/Réception/Transmission

- Réglage numérique auto
- Présélections: 20
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique

Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM
- Casque: 3,5 mm
- Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm, Entrée audio analogique (G/D)
- USB: Hôte USB

Convivialité

- Type d'affichage: LCD
- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable, Alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Couleur de rétroéclairage: Bleu
- Mode veille Eco: 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM, Livret de garantie internationale
- Télécommande: 40 touches, piles lithium
- Guide de mise en route: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Mode d'emploi: 16 langues
- Adaptateur CA/CC: Alimentation à commutation

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 554 x 405 x 275 mm
- Poids (emballage compris): 6,9 kg

Puissance

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Date de publication
2017-04-07

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37578
EAN: 87 12581 39995 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com