



Philips
Uniwersalny pilot

4 w 1 — do TV/DVD/odb. sat./
wzmacniacza

SRU7040



Sterowanie domowym zestawem audiowizualnym

Współpracuje z ponad 1200 markami

Jeśli posiadasz płaski telewizor i odpowiednio dobrany do niego zestaw audiowizualny, ten elegancki superpłaski pilot stanowi doskonałe uzupełnienie! Obsługuje wszystkie główne funkcje zestawu audiowizualnego, a przy tym ma niewielkie wymiary i atrakcyjny wygląd.

Jedno rozwiązanie dla większości urządzeń i marek

- Pilot 4 w 1 do obsługi telewizora, dekodera, DVD i amplitunera
- Pilot uczy się kodu podczerwieni dowolnego innego pilota
- Gotowy do użycia ze sprzętem Philips

Duża wygoda

- Superpłaska konstrukcja dopasowana do innych urządzeń domowej rozrywki
- Specjalne przyciski do nawigacji w menu
- Dioda wskazuje aktualnie aktywny tryb pracy urządzenia
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje, kiedy wymienić baterie

Szybka i łatwa konfiguracja

- Automatycznie wykrywa markę urządzenia
- W zestawie są baterie, więc pilot jest gotowy do działania
- W celu uzyskania pomocy zadzwoń na infolinię pilotów uniwersalnych.
- Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Udogodnienia

- **Uniwersalna baza kodów IR:** Telewizory, Magnetowid, DVD, SAT, KABLOWA, CD/MD, AMPLITUNER, wzmacniacz
- **Funkcje TV:** Następny/poprzedni program, Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/ gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, Wyłącznik czasowy, 16:9, Instrukcja, informacje
- **Funkcje dotyczące telegazety:** Fast text
- **Funkcje DVD:** Przyciski transportu, Sterowanie menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski numeryczne
- **Funkcje magnetowidu:** Przyciski transportu (6), Showview, VCR plus, Sterowanie menu
- **Funkcje SAT/CBL:** Przyciski numeryczne, Sterowanie menu, Instrukcja, informacje, Favourites, Funkcje tekstowe
- **Łatwa instalacja:** Automat. wyszukiwanie stacji
- **Kroki instalacji:** 2
- funkcja klawisza kopiowania
- **Obsługa języka:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- **Liczba przycisków:** 38
- Fabrycznie zaprogram. dla Philips
- **Certyfikat:** oznaczenie CE
- Brygoszczelny

Moc

- **Czas eksploatacji baterii:** 12 miesięcy
- **Liczba baterii lub akumulatorów:** 2

Możliwość wykorzystania podczerwieni

- **Zasięg działania:** 7 m
- **Nadawcze diody LED:** 1
- Uniwersalna baza kodów IR
- **Ilość marek w bazie danych:** Ponad 300
- **Zakres częstotliwości nośnej:** 28 – 70 kHz
- **Kąt transmisji:** 90 stopnie
- Funkcja uczenia się kodów IR
- **Zakres częstotliwości uczenia:** 30–60 kHz

Akcesoria

- **Bateria:** Tak, litowa bateria pastylkowa CR2032 3 V

Karton zewnętrzny

- **Długość:** 306 mm
- **Szerokość:** 70 mm
- **Wysokość:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Ilość:** 3

Dane opakowania

- **I2NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Wysokość:** 26 mm
- **Długość:** 302 mm
- **Szerokość:** 155 mm

Zalety produktu

Pilot 4 w 1 do domowych urządzeń AV

Zamięń zajmujące pół stołu piloty na jeden skuteczny przyrząd, który umożliwi obsługę telewizora, tunera satelitarnego (lub przystawki telewizyjnej), odtwarzacza/ nagrywarki DVD i amplitunera (AMP), niezależnie od marki lub modelu.

Funkcjonalność uczenia

Funkcjonalność uczenia oznacza proces, w którym pilot rozpoznaje i zapamiętuje sygnały podczerwieni innych pilotów, aby umożliwić ich wykorzystanie. Jeśli kodów danego urządzenia nie ma w bazie danych, można je dodać przez odczytanie ich z oryginalnego pilota.

Super płaski

Pilot o superpłaskim kształcie jest cieńszy od zwykłego pilota. Ilość zajmowanego miejsca ograniczono, zamieniając baterie standardowe pastylkowymi, które z wyglądu przypominają monety.

Specjalne przyciski menu

Specjalne przyciski do nawigacji w menu sprzętu dają możliwość obsługi jednym palcem, bez konieczności naciskania klawisza Shift lub klawiszy funkcyjnych

Wskaźnik trybu pracy urządzenia

Diody informują użytkownika, który tryb pracy urządzenia jest aktualnie aktywny.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wiesz wcześniej, kiedy baterie wymagają naładowania lub nadają się do wymiany.

Automatyczne wykrywanie marki

Aby zacząć korzystać z nowego pilota wystarczy automatycznie wykryć najbardziej odpowiedni kod dla używanego urządzenia.



Data wydania 2009-01-22

Wersja: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com