

Philips  
CD-soundmachine

**MP3-CD**

Cassette  
Digitale afstemming

**AZ3068**



## Draagbaar geluid van topklasse

Deze robuuste, ongecompliceerde en veelzijdige speler levert via de uitstekende tweewegluidsprekers een uitstekend geluid. Uw favoriete MP3-CD's, WMA-CD's en de 30 FM-voorkeuzenders op de digitale tuner worden met een fantastisch geluid weergegeven, zodat u er altijd en overal van kunt genieten!

### **De ultieme luisterervaring**

- Cassettedeck met autostop
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- 10 uur MP3-CD- of 20 uur WMA-CD-muziek

### **Krachtige bas die u hoort en voelt**

- Dynamic Bass Boost met 2 stappen voor een diepere baservaring
- 10,2 cm (4") full-range luidsprekers voor een krachtig geluid
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

### **Eenvoudig te gebruiken**

- Handige afstandsbediening
- Lijn-in-verbinding
- Stereohoofdtelefoonaansluiting

# PHILIPS

# Specificaties

## Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwielje (digitaal)
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, 2 stappen
- Uitgangsvermogen: 2 x 4 W (netvoeding) / 2 x 2 W (batterij)

## Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerverbetering: Tweerichtings Bass Reflex-luidspreker
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Aantal decks: 1
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch

## Audio-opname

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteennameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeurzenders: 30
- Antenne: FM-antenne

- Tunerbereik: FM, MW
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

## Gemak

- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-scherm

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Afstandsbediening: 20 toetsen, lithiumbatterij
- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Gegarandeerd: Garantiecertificaat

## Vermogen

- Batterijtype: D-batterijen (LR20)
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 6
- Voedingstype: AC-ingang

## Afmetingen

- Brutogewicht: 4,4 kg
- Diepte van de verpakking: 314 mm
- Hoogte van de verpakking: 210 mm
- Breedte van de verpakking: 493 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- Diepte hoofdunit: 263 mm
- Hoogte hoofdunit: 174 mm
- Breedte hoofdunit: 435 mm



# Kenmerken

## Handige afstandsbediening

Handige afstandsbediening

## Lijn-in-verbinding

Lijn-in-verbinding

## Dynamic Bass Boost, 2 stappen

Dynamic Bass Boost met 2 stappen voor een diepere baservaring

## Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

## MP3-CD- of WMA-CD-weergave

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. Op één CD past 10 uur muziek. MP3 is de audiocompressienorm geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld. Windows Media Audio (WMA) is een sterk gecomprimeerd digitaal audioformaat van Microsoft dat uitstekend geluid levert met muziekbestanden die maar half zo groot zijn. Op één CD past 20 uur WMA-muziek van goede kwaliteit, opgenomen met een bitsnelheid van 64 Kbps.



Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 1.0.6

12 NC: 9073 101 02578  
EAN: 87 10895 95976 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)