

Philips  
Multimediefjernbetjening



SRM5100



## Det perfekte udvidelseskit til din Vista PC!

Den perfekte løsning til betjening af funktionerne på din PC's mediecenter. Forbind blot USB-donglen med PC'en, og du kan fjernbetjene TV, DVD og harddiskoptagerfunktionerne på din PC.

### Styr alt medieindhold med nogle få klik

- Naviger i dine musikfiler ved hjælp af dit TV/skærm
- En tast giver direkte adgang til betjening af Microsoft Media Center PC
- Kompatibel med Microsoft Vista (Media Center Editions)

### Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker

- 4-i-1 fjernbetjening kan betjene PC, TV, STB og forstærker
- Omfattende infrarød kodedatabase til de fleste enheder og mærker

### Fantastisk komfort

- Praktisk indlæring fra en anden fjernbetjening

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Komfort

- **DVD-funktioner:** Båndløbstaster, Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, Taltaster
- **Nem installation:** Automatisk søgning
- **Sprog:** GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P
- **Taster:** 45
- **Godkendelse af regler:** CE-mærke
- **SAT/CBL-funktioner:** Taltaster, Menubetjening, Guide, info, Favourites (Foretrukne)
- **TV-funktioner:** Program op/ned, Lydstyrke op/ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/Lysstyrkekontrol, Fast Text taster, Forrige program, Guide, info
- **Universal IR-database:** TV, DVD, SAT, KABEL, RECEIVER, FORSTÆRKER, PVR, DVB-T, PC

### Strøm

- **Batterilevetid:** 12 måneder
- **Batterier:** 2
- **Batteribesparelse:** Automatisk tænd/sluk

### Infrarød teknologi

- **Rækkevidde:** 7 m
- **Infrarøde koder for indlæring:**
- **Frekvensområde for indlæring:** 30 kHz - 60 kHz
- **LED sendediøder:** 1
- **Universel IR-kodedatabase**
- **Fabrikater i database:** Over 1000
- **Område for bærefrekvens:** 28 - 70 kHz
- **Sendevinkel:** 90 °

### Yderemballage

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 90768 2
- **Højde:** 180 mm
- **Længde:** 346 mm
- **Mængde:** 6
- **Bredde:** 120 mm

### Emballagedata

- **I2 NC:** 908210005056
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 90767 5
- **Bruttovægt:** 0,36 kg
- **Højde:** 38 mm
- **Længde:** 338 mm
- **Bredde:** 162 mm

## Interessante produkter

### Universel IR-kodedatabase

En universel IR-kodedatabase henviser til et bibliotek med infrarøde koder, der er indbygget i en bestemt fjernbetjening. Denne funktion gør det muligt at fjernbetjene dit udstyr, uden at der skal indlæres individuelle signaler. Vælg de korrekte infrarøde kodesæt i databasen for den enhed, du vil betjene, for at aktivere betjening af praktisk taget alle lyd-/videosystemelementer på markedet i dag – uanset model eller mærke.

### Microsoft-styreværktøjer medfølger

Der findes en dedikeret Microsoft Media Center "grøn knap" på fjernbetjeningen, som giver adgang til den dedikerede menu på Microsoft Media Center PC.

### Indlæringsfunktioner

Indlæringsfunktionen henviser til den proces, hvorved en fjernbetjening opfanger og gemmer infrarøde signaler fra andre fjernbetjeninger til senere brug. Når der ikke ligger enhedskoder i den indbyggede database, kan de altid indlæres fra den originale fjernbetjening ved blot at pege på den.

### Microsoft Vista-kompatibilitet

For at kunne afspille dine foretrukne mediefiler på din Microsoft Vista Media Center PC er fjernbetjeningen udstyret med IR-koder, så du kan betjene din Vista PC vha. den medfølgende IR-dongle. Når du tænder din PC-skærm og trykker på den grønne knap, vises menuen på din Vista PC. Herefter kan du rulle gennem indholdet vha. din fjernbetjening.



Udgivelsesdato  
2009-02-03

Version: 3.0.7

I2 NC: 9082 100 05056  
EAN: 87 10895 90767 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)