



Philips
PhotoFrame

10,2"-es LCD

16:9 képpoldalarány

10FF3CDW



Ossza meg emlékeit

Nagyobb képernyő a látvány kényelmesebb élvezetéhez. Vetítse ki digitális fényképeit nagy képpontsűrűségben, tökéletes, élénk színekkel, a professzionális nyomatokkal azonos minőségben a PhotoFrame nagyméretű képernyőjén.

Csúcsmínőségű kijelző a kiváló képekhez

- Nagy képpontsűrűség az éles és részletgazdag fénykép megjelenítésért
- imagen Pro technológia az élesebb és élénk színekért
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

A digitális fényképek egyszerű megjelenítése és kezelése

- Albumokat és diabemutatókat hozhat létre, kedve szerint rendezheti képeit
- Kiegészítő SD-kártyanyílással a korlátlan memóriáért
- Szórakozás a Collage Pro-val: automatikusan vagy Ön által szerkesztve
- Egyszerű, „megfog és áthúzz” PC szoftver a fényképek áthelyezéséhez

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem

- A fénykép automatikus tájolása fekvő vagy álló módhoz
- Energiatakarékos automatikus elhalványítás a környezeti megvilágításnak megfelelően

Klasszikus kivitel: valódi anyagok, igényes kialakítás

- Valódi fa előlap finom szemcsékkel - az Ön otthonába tervezve

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

Smart Album

A Smart Album segítségével albumokat hozhat létre és kezelhet, valamint beállíthatja a diabemutatókon használt átmeneti hatásokat.

Korlátlan memória

A Philips PhotoFrame a tárhely kiterjesztése érdekében egy kiegészítő SD-kártyanyílást tartalmaz, hogy emlékeinek és fényképeinek gyakorlatilag korlátlan helyet biztosítson; a Philips memóriakártya-kezelő pedig a képek különböző memóriakártyák közötti egyszerű másolását teszi lehetővé.

Automatikus tájolás

Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.

Collage Pro

Emlékszik még, hogy mennyi öröme telt régen a fényképek vágásában és összeállításában? A Collage Pro a Philips Digital PhotoFrame egyedülálló, speciális funkciója. Mint minden más kollázsfunkcióval rendelkező Philips digitális fényképkeret esetében, itt is automatikusan futtathat kollázs diabemutatót (véletlenszerű nézet). A Collage Pro

segítségével kollázsokat szerkeszthet és készíthet, akár több forrás felhasználásával (pl. SD kártya vagy USB pen drive).

Nagy képpontsűrűségű kijelző

A legjobb, nagy képpontsűrűségű kijelző ugyanolyan részletgazdag és színes módon jeleníti meg kedvenc fényképeit, mint a jó minőségű nyomatok.

imagen Pro

Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított bőrszint, élesebb képet és a fényképeknél nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.

PhotoFrame Manager

Egy USB-kábellel a Philips PhotoFrame egyszerűen csatlakoztatható a számítógéphez. A PhotoFrame Manager egy egyszerű, „megfog és áthúz” eszköz, amivel egyszerűen helyezheti át fényképeit a számítógépről a PhotoFrame-re - valóban ilyen könnyen! A szoftver ezen felül

egyszerű szerkesztési lehetőségeket is kínál, pl. zoomolást és szélvágást. A PhotoFrame-re történő átvitel előtt a szerkesztés eredményét előnézetben is megtekintheti.

RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

Valódi fa apró szemcsékkel

Sok nem tetszetős, olcsó kinézetű digitális képkeret kapható, amely egyáltalán nem illik az otthonomba. A Philips valódi fa, sötétbarna, apró szemcsés képkerete, amely tökéletesen illik az egyszerű és tiszta hátlaphoz, nemcsak jól mutat otthonában, de fel is dobja azt!

Smart Power Pro

A Smart Power Pro érzékelő az energiafogyasztás csökkentésének érdekében a környezeti megvilágítást érzékelve kapcsolja be, illetve ki a PhotoFrame keretet. Ezzel a PhotoFrame fogyasztásának akár egyharmadát megtakaríthatja, és mindezt automatikusan!



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 120° (H) / 110° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Képpeldarány: 16:9
- Panel felbontás: 800 x 480
- Fényesség: 250 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 gazdaport, USB 2.0 (szolga)

Médiatárolás

- Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Beépített memória kapacitása: 128 MB (510–1020 fényképhez; kb. 26 MB-ot a rendszer foglal le)
- USB: USB flash meghajtó

Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (3x)
- Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép, Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig
- Elhelyezés: Fekvő, Fénykép automatikus tájolása, Álló
- Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb, Négyutas navigációs gomb és enter
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, Átnevezés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, Zoom és szelvéágás
- Fényképeffektek: Fekete-fehér, Képkeretek, Szépiá, RadiantColor
- Diabemutató kezelése: Diabemutató létrehozása, Diabemutató törlése, Diabemutató átnevezése
- Diabemutató beállításai: Kollázs (több képből), Véletlenszerű, Egymás utáni, Átmeneti hatás
- Képernyő háttérszíne: Fekete, Szürke, Fehér, Automatikus igazítás
- Beállítás funkció: Be/ki hangjelzés, Fényerőbeállítás, Órakijelző engedélyezése/tiltása, Esemény-emlékeztető szundítás funkcióval, Nyelv, Fényképforrás, Idő és dátum beállítása, Állapot, Automatikus be/ki, Diavetítés
- Rendszer állapota: Készüléksoftver-verzió, Szabad

memória

- Csatlakoztatott hordozók állapota: Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória
- Plug & Play kompatibilitás: Mac OS X, Windows 2000/XP vagy újabb verzió, Windows Vista
- Előírt jóváhagyások: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, Svájc, UL/cUL
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár kompatibilitás
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, magyar, francia, német, olasz, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors üzembe helyezési útmutató, USB-kábel, CD-ROM szoftverrel + kézikönyv, Állvány

Méretek

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 284,6 x 195,1 x 35,4 mm
- Tömeg: 0,718 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -10 °C-tól 60 °C-ig

Kapcsoló

- Áramfogyasztás: Bekapcsolva 5,43 W
- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés

Külső kartondoboz

- GTIN: 1 87 12581 41257 6
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Bruttó tömeg: 4,3858 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 36,1 x 26,3 x 25,4 cm
- Nettó tömeg: 2,2868 kg
- Táratömeg: 2,099 kg

Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 41257 9
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 34 x 24,2 x 10,9 cm
- Bruttó tömeg: 1,88 kg
- Nettó tömeg: 1,1434 kg
- Táratömeg: 0,7366 kg



Kiadás dátuma
2009-12-18

Verzió: 2.1.5

12 NC: 8670 000 39046
EAN: 87 12581 41257 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com