

Philips  
DVD home cinema-  
systeem



HTS3000

## Klinkt gewoon geweldig

Met dit stijlvolle en compacte digitale home entertainment-systeem kunt u vrijwel elke disc afspelen in hoogwaardig Dolby Digital meerkanaals Surround Sound. Ga er thuis lekker voor zitten en onderga een allesomvattende kijk- en luisterervaring met uw favoriete films en muziek.

### Breng audio en video tot leven

- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid

### Speel al uw films en muziek af

- Ingebouwde FM/MW-tuner
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Geeft DivX, MP3, WMA en foto's (JPEG) gemaakt met een digitale camera weer

### Eenvoudig te installeren

- Enkelvoudige scart met RGB-connectiviteit voor video van hoge kwaliteit
- Gekleurde Easy-fit™-aansluitingen voor eenvoudige installatie

# PHILIPS

# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz

## Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 200 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 180 - 18.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, Stereo
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand
- Equalizer-instellingen: Actie, Tekenfilms, Klassiek, Concert, Drama, Games, Jazz, Lounge, MTV, Nieuws, Feest, RnB, Rock, Sport

## Videoweergave

- Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video-CD/SVCD
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

## Audioweergave

- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen, Foto's spiegelen, Diapresentatie met muziek

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM, MW

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Composite video-uitgang (CVBS), FM-antenne, AM/MW-antenne, AUX-ingang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen,

Scart

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

## Luidsprekers

- Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidspreker: Magnetisch afgeschermd
- Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Middenluidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Subwoofertype: Passief
- Subwooferimpedantie: 8 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 45 - 150 Hz

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, CVBS Video-kabel, FM-antenne, AM-antenne, Gebruikershandleiding, Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 55 x 332 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,6 kg
- Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 100 x 95 x 83 mm
- Gewicht van de Surround-luidspreker: 0,52 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 100 x 95 x 83 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,59 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 131 x 315 x 386 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,62 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 446 x 417 x 378 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 11,3 kg

# Kenmerken

## Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.

## Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het DivX, MP3, WMA of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

## Dolby Digital en Pro Logic II

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

## 12-bits/108-MHz videooverwerking

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

## Geavanceerde klasse D-versterker

Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid

## Scart met RGB-connectiviteit

Scart met RGB is een kabelaansluiting die eenvoudige connectiviteit biedt voor videoweergave van hoge kwaliteit.

## Easy-fit™-aansluitingen

De gekleurde aansluitingen zorgen voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier om de luidsprekers en subwoofer aan te sluiten op het home entertainment-systeem. U hoeft alleen de aansluitingen in de juiste kleur aan de achterkant van de centrale eenheid te steken.



Publicatiedatum  
2017-04-04

Versie: 2.0.9

12 NC: 8670 000 25592  
EAN: 87 12581 30409 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)