

Philips
Mikromusikkanlegg

- Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad
- DAB+
- 40 W

DCB3070



Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

Sett iPod/iPhone/iPad i dokkingstasjonen og nyt musikken, eller hør på klar DAB+-radio uten forstyrrelser med dette lydanlegget. wOOx-teknologi gir deg en enda bedre opplevelse med en dundrende og dyp bass, mens smarte veggmonteringsmuligheter tilfører litt stil til hjemmet.

En rikere lydopplevelse

- wOOx™-høytalerteknologi for dyp og kraftig bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 40 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder

- Spill av og lad iPod/iPhone/iPad
- Kompatibel med DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester

Design som passer interiøret

- Valgfri veggmontering for fleksibel plassering
- Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

PHILIPS

Høydepunkter

wOOx™-teknologi



wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskant-høyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbel oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de

viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Spill av og lad iPod/iPhone/iPad



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til Philips-systemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den

spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Kompatibel med DAB og FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 20 W RMS
- Lydforbedring: digital lydkontroll, dynamisk bassforsterking (DBB), wOOx™-teknologi
- Volumkontroll: opp/ned

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høytalerelementer: 3" woofer

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon, WMA-CD
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp
- Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og bakover, meny, opp og ned, neste og forrige spor, play og pause
- Andre: ID3 Tag-støtte

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)
- DAB/DAB+: Infovisning, Meny, Smart Scan

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-alarm

- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Ladeenhet: iPad, iPhone, iPod
- Skjermtipe: VFD-skjerm
- Plateilegg: front, motorisert

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Nettledning, DAB-antenne, Hurtigbrukerveiledning, Skruer for veggmontering, to stk.
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 31 taster
- Brukerhåndbok: Engelsk, tysk, fransk, dansk, norsk, italiensk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 500 x 217 x 98 mm
- Emballasjebreidde: 585 mm
- Emballasjehøyde: 281 mm
- Emballasjedybde: 180 mm
- Bruttovekt: 4,3 kg
- Nettovekt: 3,4 kg

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Tredjegerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod touch

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2



Utgivelsesdato
2013-06-14

Versjon: 1.2.6

12 NC: 8670 000 79029
EAN: 87 12581 61089 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com