



Philips
Sistema Mini Hi-Fi

Bluetooth®



FX10

Música potente sem fios

Transmita música sem fios via Bluetooth® a partir de qualquer dispositivo inteligente. Um amplificador duplo oferece uma melhor qualidade de som e uma potência de saída total de 230 W RMS proporciona música intensa.

Conveniente e fácil de utilizar

- Ligação para TV/leitor de DVD
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Som potente para ouvir e sentir

- Som MAX para uma potência imediata
- Amplificador duplo para um melhor desempenho de som

Música MP3 de várias fontes

- Desfrute de música MP3 directamente dos seus dispositivos USB portáteis
- Compatível com CD de MP3
- Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

PHILIPS

Destques

Transmita música via Bluetooth™



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de

som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Som MAX




A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu

circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.

Desfrute de música MP3 directamente

Desfrute de música MP3 directamente dos seus dispositivos USB portáteis



Especificações

Som

- Potência de saída: 230 W
- Melhoria do som: Som MAX
- Potência de Som Total (RMS): 230 W

Colunas

- Coluna Principal: Tweeter de 2", 2 sentidos, Sistema de Colunas de Graves, Woofer de 5,25"
- Número de Altifalantes: 2

Conetividade

- Ligações áudio: Entrada RCA Aux
- Perfis Bluetooth: A2DP
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Relógio: No ecrã principal

Alimentação elétrica

- Alimentação elétrica: 110-240 V

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Manual

- de início rápido, Folheto da Garantia
- Telecomando: 21 teclas

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 280 mm
- Largura do conjunto: 280 mm
- Altura da embalagem: 367 mm
- Altura do conjunto: 118 mm
- Largura da embalagem: 497 mm
- Profundidade do conjunto: 230 mm
- Profundidade do Altifalante: 145 mm
- Altura do Altifalante: 309 mm
- Largura do Altifalante: 204 mm
- Peso Líquido: 4,1 kg

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/disco/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, 20 Faixas Programáveis
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar
- Tipo de Carregamento: Gaveta
- Número de Discos: 1



Data de publicação
2024-08-06

Versão: 2.1.4

EAN: 69 59033 84812 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com