



Philips
Laikrodis-radijas

Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis
„Bluetooth“ ryšys
Didelis, aiškus ekranas



TAR7606

Įkraukite telefoną. Transliuokite muziką.

Pabuskite su visiškai įkrautu telefonu ir girdėdami savo mėgstamos radijo stoties melodijas! Naudodami šį „Bluetooth FM“ laikrodį su radiju taip pat galite transliuoti garsą iš savo mobiliojo prietaiso. Gaunate belaidį „Qi“ įkrovimą ir USB įkrovimo jungtį senesniems prietaisams.

Miegokite gerai. Pabuskite ramiai

- Išsijungimo laikmatis. Užsnūskite klausydamiesi mėgstamų garsų
- Dvigubo žadintuvo funkcija. Nustatykite du žadintuvus
- Švelnus žadinimas. Žadintuvo melodija, muzika arba radijo garsas iš lėto didėja
- Kartoti signalą, kad būtų galima dar šiek tiek nusnūsti

Paprastas valdymas, iš ryto ir vakare

- Pagrindiniai valdikliai viršutiniame skydelyje
- Paspauskite, norėdami snausti, reguliuoti ryškumą ir garsumą
- Matmenys: 153 x 68 x 153 mm
- Automatinis laiko sinchronizavimas. Atsarginė baterija, jei dingtų elektra

Kompaktiška forma. Universalus veikimas

- Turi įvairių funkcijų
- „Bluetooth“ ryšys. FM radijas
- Belaidis „Qi“ įkrovimo padėklas. USB jungtis
- Kompaktiška, tvirta konstrukcija. Didelis, aiškus ekranas

PHILIPS

Ypatybės

Turi įvairių funkcijų



Didelis, aiškus, skaitmeninis laiką rodantis ekranas šviečia „Bluetooth“ laikrodžio-radijo priekyje. Pagrindiniai valdikliai yra viršutiniame skydelyje, kuriame taip pat yra paslėptas belaidis „Qi“ įkrovimo padėklas telefonui. Laidiniu būdu kraunamiems telefonams yra USB įkrovimo prievadas.

„Bluetooth“ ryšys. FM radijas



Nuo muzikos iki naujienų – šis laikrodis-radijas yra jūsų bilietas į geresnį klausymąsi! Galite nustatyti iki 20 išankstinių mėgstamų FM radijo stočių nustatymų ir transliuoti muziką, tinklalaidės bei dar daugiau turinio iš „Bluetooth“ prietaiso. Pabuskite arba eikite miegoti klausydamiesi mėgstamų garsų.

Išsijungimo laikmatis



Pasinerkite į ramų miegą su fone grojančia mėgstama muzika, tinklalaide ar radijo laida. Galite nustatyti išsijungimo laikmatį groti pasirinktą turinį iki dviejų valandų. Praėjus nustatytam laikui, garsas automatiškai išjungiamas.

Dvigubas žadintuvas



Su dvigubo žadintuvo funkcija galite nustatyti du žadintuvus. Abu galima nustatyti naudoti žadintuvo melodiją, radiją, arba grojaraščius. Puikiai tinka, jei mėgstate pasnausti po pirmojo žadintuvo signalo. Arba jei partneriui reikia pabusti anksčiau nei jums.

Švelnus žadinimas



Lengvai pradėkite dieną su švelnaus žadinimo funkcija. Nesvarbu, ar norite pabusti su

žadintuvo melodija, grojaraščiais, ar radiju, garsas iš pradžių bus tylus ir palaipsniui didės. Daugiau jokio staigaus pabudimo!

Atsarginė baterija

Daugiau niekada nereikės nustatyti laiko. Šiame laikrodyje su žadintuvu automatiškai sinchronizuojamas laikas ir yra atsarginė baterija. Dingus elektrai nereikės iš naujo nustatyti laikrodžio ir bus išsaugoti žadintuvo nustatymai.

Didelis, aiškus ekranas

Kompaktiška, tvirta konstrukcija. Didelis, aiškus ekranas

Matmenys: 153 x 68 x 153 mm

Matmenys: 153 x 68 x 153 mm

Pagrindiniai valdikliai viršutiniame skydelyje

Pagrindiniai valdikliai viršutiniame skydelyje

Paspauskite, norėdami snausti, reguliuoti ryškumą

PPaspauskite, norėdami snausti, reguliuoti ryškumą ir garsumą

Kartoti signalą, kad būtų galima dar nuspūsti

Kartoti signalą, kad būtų galima dar šiek tiek nuspūsti

Belaidis „Qi“ įkrovimo padėklas

Belaidis „Qi“ įkrovimo padėklas. USB jungtis

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 4 W
- Garso sistema: Stereo

Garsiakalbiai

- Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 1,75 col.
- Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 2

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“
- „Bluetooth“ versija: 5,0
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
- „Bluetooth“ diapazonas: 10 M (laisvos vietos)
- Garso įvestis: Ne

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 20 (FM)
- RDS: Taip.

Patogumas

- Fono spalva: Balta
- Garso reguliatorius: Didinimas / mažinimas
- Ekranu ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V KS, 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 1 W
- Maitinimo tipas: AC įvestis
- Pagalbinė baterija: AAA x 2 (nepridedama)
- Eksploatavimo energijos sąnaudos: $17,1\text{ W}$

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 16.2 cm
- Pakuotės tipas: Dėžė

- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Plotis: 21.3 cm
- Gylis: 7.6 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 12163 8
- Bendras svoris: 0.961 kg
- Grynas svoris: 0.864 kg
- Pakuotės svoris: 0.097 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 6.8 cm
- Plotis: 15.3 cm
- Gylis: 15.3 cm
- Svoris: 0.621 kg

Priedai

- Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Garantijos lapas

Žadintuvas

- Žadintuvo šaltinis: FM radijas, „Bluetooth“, Zirzeklis
- Žadintuvų skaičius: 2
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 min.

Įkrovimas

- USB prietaisai: 5 V, 1 A
- Belaidis įkrovimas: Palaiko „Samsung“ 9 W greitąjį įkrovimą

Laikrodis

- Ekranas: LCD
- Tipas: Skaitmeninis
- Laiko formatas: 12 val., 24 val.

