

Philips
Microcadena Hi-Fi



MCM393

El nuevo clásico

con reproducción de USB directo

Diseñada específicamente para aquellos que aprecian de verdad lo último en estilo y tecnología, la microcadena MCM393 de Philips emana delicadeza y calidad. Disfruta de la música en MP3/WMA de tu reproductor portátil con la reproducción de USB directo.

Enriquece tu experiencia acústica

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia musical: 2 x 15 W RMS/2 x 30 W

Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad

Sonido y aspecto refinados

- Elegantes altavoces acabados en madera
- Mando a distancia fácil de utilizar incluido

PHILIPS

Destacados

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.


Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales

(jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical: 2 x 15 W RMS/2 x 30 W
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex, Woofer de 4", Rejillas desmontables de altavoces

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Compatible con etiquetas ID3
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- RDS: Nombre de emisora, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS
- Presintonías: 40
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM
- Mando a distancia: Mando a distancia de 24 botones con batería de litio
- Guía de config. rápida: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 152 x 228 x 273 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 140 x 228 x 212 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 442 x 275 x 345 mm
- Peso incluido embalaje: 6,15 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 000 30261
EAN: 87 12581 33680 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com