

Philips  
Audífonos intrauditivos  
realmente inalámbricos

Control. de 6 mm, parte post.  
cerrada

Ajuste anatómico  
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)  
Hasta 24 horas de música



TAT3255PP

## Tus sonidos. Tus movimientos.

Dónde y cuándo quieras. Estos audífonos totalmente inalámbricos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido, y hasta 24 horas de tiempo de reproducción con su estuche de carga. Si te encuentras en una llamada larga, puedes utilizar solo un audífono mientras el otro se carga.

### **Emparejamiento sencillo con control por voz.**

- Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth.
- Activa fácilmente el asistente de voz de tu smartphone
- Botón multifunción. Controla fácilmente la música y las llamadas.
- Cambia entre música y llamadas telefónicas con el micrófono integrado

### **Atractivos y cómodos de utilizar.**

- Cubiertas de almohadillas de goma en tamaño pequeño, mediano y grande
- Ajuste seguro y cómodo
- Puntas de ala suaves para un ajuste seguro y un sellado intrauditivo más ajustado

### **Hasta 24 h de reproducción**

- 6 horas por carga. 15 minutos de carga para 1 hora de tiempo de reproducción
- Controladores de neodimio de 6 mm. Excelente sonido, graves potentes
- Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración
- Modo mono. Cambia el micrófono entre los audífonos
- Estuche de carga USB-C portátil. Obtén hasta 24 horas de tiempo de reproducción

# PHILIPS

## Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos

Control. de 6 mm, parte post. cerrada Ajuste anatómico, Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4), Hasta 24 horas de música

# Especificaciones

### Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 6 mm
- Diafragma: PET
- Impedancia: 16 ohms
- Tipo de imán: NdFeB
- Entrada máxima de potencia: 5 mW
- Sensibilidad: 90 dB (1 kHz)

### Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.1
- Inalámbrico: Y
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Códec compatible: SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

### Caja exterior

- Longitud: 37.5 cm
- Cantidad de cajas: 24
- Ancho: 27.5 cm
- Peso bruto: 4.231 kg
- Alto: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11077 6
- Peso neto: 1.176 kg
- Peso tara: 3.055 kg

### Comodidad

- Resistencia al agua: IPX4
- Modo mono para TVWS: Y
- Tipo de controles: Botón

### Caja interior

- Longitud: 17.8 cm
- Cantidad de cajas: 3
- Ancho: 12.8 cm
- Alto: 10.4 cm
- Peso neto: 0.147 kg
- Peso bruto: 0.507 kg
- Peso tara: 0.36 kg
- GTIN: 2 48 95229 11077 3

### Energía

- Recargable: Y
- Tiempo de reproducción de música: 6 + 18 hora(s)
- Tiempo conversación: 5 horas
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (built-in)
- Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (built-in)
- Capacidad de la batería (estuche): 500 mAh
- Capacidad de la batería (audífono): 50 mAh

### Dimensiones del embalaje

- Alto: 17 cm
- Tipo de empaque: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
- Ancho: 9.5 cm
- Profundidad: 4 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11077 9
- Peso bruto: 0.139 kg
- Peso neto: 0.049 kg
- Peso tara: 0.09 kg

### Dimensiones del producto

- Alto: 4.2 cm
- Ancho: 3.6 cm
- Profundidad: 6.5 cm
- Peso: 0.049 kg

### Accesorios

- Guía de inicio rápido: Y
- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Funda de carga: Y
- Cable de carga: Cable USB-C

### Diseño

- Color: Rosa
- Material de acoplamiento de oreja: Silicona
- Ajuste de oreja: Intraauditivo
- Tipo de ajuste de audífonos intrauditivos: Almohadillas de silicona

TAT3255PP/00

# Destacados

### IPX4

Gracias a la certificación IPX4, estos audífonos realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.

### Estuche de carga USB-C portátil.

Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, además de 18 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.

### Modo mono

¿Debes contestar una llamada cuando los auriculares tienen poca batería? Obtén más tiempo de conversación si utilizas un audífono mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al audífono que utilizas y puedes cambiarlo cuando sea necesario.

### Ajuste seguro y cómodo

Obtén un excelente sonido de los controladores de neodimio de 6 mm y podrás bailar tus canciones gracias al diseño cómodo y ligero. Las cubiertas de las almohadillas suaves e intercambiables te ayudan a encontrar un sonido claro cuando recibes un intrauditivo.

### Botón multifunción

¿No te gusta la canción actual? La puedes saltar si tocas el botón Multifunción durante un tiempo prolongado. ¿Quieres rechazar una llamada y seguir escuchando música? Toca el botón una sola vez y listo. El micrófono integrado con eliminación de eco mantiene un sonido claro cuando recibes una llamada.

### Asistente de voz

Activa el asistente de voz del teléfono sin tocarlo. Pídele al asistente de voz del smartphone que reproduzca música, obtenga direcciones, compruebe la información y mucho más.

### Emparejamiento inteligente a través de Bluetooth.

Estos audífonos están listos para emparejarse en cuanto los sacas del estuche de carga. Una vez conectados, los audífonos recuerdan el último dispositivo con el que se emparejaron.

### 6 horas por carga.

6 horas por carga. 15 minutos de carga para 1 hora de tiempo de reproducción

### Controladores de neodimio de 6 mm.

Controladores de neodimio de 6 mm. Excelente sonido, graves potentes

### Almohadillas de goma

Cubiertas de almohadillas de goma en tamaño pequeño, mediano y grande

### Puntas de alas suaves

Puntas de ala suaves para un ajuste seguro y un sellado intrauditivo más ajustado

### Cambia entre música y llamadas

Cambia entre música y llamadas telefónicas con el micrófono integrado



Fecha de publicación  
2024-03-12

Versión: 5.1.2

EAN: 48 95229 11077 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)