



Philips
Přehrávač médií HD

Vestavěné Wi-Fi

Rozhraní HDMI
USB 2.0



HMP5000



Vychutnejte si internetové služby a multimédia bezdrátově

Snadno prozkoumejte obrovský svět multimediálního obsahu pomocí přehrávače médií Philips HD. Vychutnejte si videa dokonalé kvality, hudbu a fotografie z internetu nebo z vaší knihovny na PC přímo na vašem televizoru – nejsou nutné žádné převody souborů.

Více informací

- Integrované internetové služby
- Přehrávejte video ve více formátech
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Aplikace Windows Media Video pro přehrávání filmů z počítače
- Prohlížejte si fotografie ve více formátech

Slyšte více

- Poslouchejte hudbu z různých multimediálních souborů
- Dolby Digital DTS2.0 pro mimořádný zážitek z filmu

Zaujměte více

- Vestavěná podpora standardu Wi-Fi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
- Připojení DLNA Media Link pro procházení obsahu počítače a domácí sítě
- konektor USB 2.0 a slot pro paměťovou kartu SD
- Přehrávejte multimediální obsah z pevného disku

PHILIPS

Přednosti

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Video ve více formátech

Přehrávejte a vychutnávejte si širokou škálu video formátů, například formátů s vysokým rozlišením MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V, aniž byste formát souboru museli složité převádět. Stačí stisknout tlačítko Play a můžete sledovat

všechna videa nebo filmy ve skvělé kvalitě jako v kině s živým obklopujícím zvukem.

Multimediální obsah z pevného disku

Uvolněte se vychutnejte si multimediální obsah svého harddisku bez starostí, jestli používáte vhodný formát. Stačí spustit přehrávání a spolehnout se, že váš přehrávač Philips podporuje nejběžnější HDD formáty, například FAT32, FAT a podobně.

Fotografie ve více formátech



Prohlížejte a vychutnávejte si fotografie v široké škále formátů, například JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP nebo HD JPEG, přímo na svém širokouhlém televizoru. Proměňte obývací pokoj ve fotogalerii a podělte se o své fantastické vzpomínky s přáteli i rodinou.

Hudba ve více multimediálních souborech

Poslouchejte svou oblíbenou hudbu bez ohledu na audio formát a vychutnejte si křišťálově

čistý zvuk. Přehrávač Philips umožňuje snadný přístup k široké škále audio formátů, například Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM nebo WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pro mimořádný zážitek z filmu

Připojení DLNA PC Media Link

Připojení DLNA PC Media Link poskytuje snadný přístup k videosouborům, fotografiím a hudebnímu obsahu ve vašem počítači nebo v domácí síti. Připojením přehrávače médií k domácí síti získáte bezproblémový přístup k obsahu ze všech zařízení s certifikací DLNA. Procházejte svou sbírku multimédií v počítači z přehrávače stisknutím tlačítka.

Integrované internetové služby

Stačí připojit přehrávač Philips Media Player ke své domácí síti a můžete začít používat nepřeberné množství báječných online služeb – kdykoli! Budete mít přístup k veškerému obsahu přenášenému v domácí síti nebo můžete procházet celý svět webových stránek*, například Facebook, Youtube, Pisca a Acuweathers. * Podpora webových stránek se může měnit.

Specifikace

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Převzorkování videa, Smart Picture, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Odstup signál/šum: 90
- Zkreslení a šum (1kHz): 65 dB
- Přeslech (1kHz): 70 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 80 dB
- Zvukový systém: Dolby Digital, DTS 2.0 + digitální výstup

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Média pro přehrávání: karta Mini SD, Jednotka Flash USB

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB, Karta SD/SDHC
- Zadní konektory: Výstup CVBS a analogový audio výstup L/P, Digitální výstup pro optický kabel, Výstup HDMI, eSATA
- Síťová připojení: 802.11 b/g/n, RJ45

Pohodlí

- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, Polská, Ruská, Čeština, Dánština, Finština, Francouzská, Německá, Řecká, Maďarština, Italská, Portugalská, Rumunština, Slovenština, Španělská, Švédština, Turecká, Ukrajínština
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB

Spotřeba

- Napájení: 230 V, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: <10 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Audio / video kabel, Mezinárodní záruční list, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Uživatelská příručka, Napájecí kabel

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 91 x 54 x 160 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 250 x 163 x 82 mm

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia Audio, Real Media Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

Přehrávání digitálních fotografií

- Formát komprese obrázků: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Vylepšení obrazu: Zvětšení
- Média pro přehrávání: Karta SD, Jednotka Flash USB



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 3.1.4

12 NC: 8670 000 77941
EAN: 87 12581 60680 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Závisí na dostupnosti služby u místních operátorů sítě
* Některé služby nejsou dostupné ve všech oblastech