



Philips
多媒體喇叭 2.1

SPDTM 低音連接埠

2.75 吋衛星驅動器
5.25 吋重低音喇叭
120 瓦



SPA7355

有強大、豐富音質的電腦喇叭

無與倫比的音效體驗

由 SPD™ 專利低音連接埠支援輸出 50 瓦的音效，低沉渾厚不失真。SPA7355/12 雙向高音喇叭與低音喇叭設計，可紮實播放高音，以及低音至中高音頻率，以最平衡的音效，達致最大功率的輸出。

豐富、細膩的音效

- SPD™ 創新的低音連接埠技術，為您帶來低沉，渾厚的音調
- 50W RMS 總輸出功率
- 雙向高音 + 低音設計
- Mylar 材質高音喇叭，適合高清音效使用
- 驅動器採用 PP 材質
- 優良隔音驅動器，可減少震動與失真

現代設計

- 吸引的亮麗外殼

簡約

- 便利的喇叭正面面板 AUX-in 和耳機插孔
- 衛星喇叭的音量控制
- 與所有媒體兼容

PHILIPS

產品特點

SPD™ 科技



Philips SPD 低音連接埠技術，重現低沉，純淨的低音音效。由 Philips 所發明、表面採用 SPD 泡沫物料處理的特殊隔音低音管，可有效減少噪音震動，穩定音調頻率。經 Philips 技術與消費者測試證實，可確實提供更為逼真、純淨的低音效果。

雙向喇叭系統



這款有兩個驅動器的雙音域喇叭，可使用高音喇叭呈現高音頻音效，並使用低音喇叭呈現中低音頻音效。這種設計方式，和常見單音域結構相較之下，可大幅改善音頻的輸出功率，呈現更平衡的聲音效果。使用這款最新 Philips 喇叭，您就可以享受更好的聲音效果，音質清晰、高音低音效果清晰分明，而且價格也十分平易近人。

Mylar 高音喇叭



以獨特的 Mylar 材質製成的高音喇叭，可為您帶來無與倫比的高清音效，完美再現全域高音頻，

讓音樂更為生動，觀看電影時更有臨場感。這款高音喇叭採用內置雙向設計，音質呈現不但更清晰、更具空間感，還可搭配低音喇叭完美呈現立體環繞音效。清晰的音質，可讓您清楚聆聽音樂裡最細膩的細節。不管是樂器演奏，或是歌手演唱，每一個細節都可完美再現。

驅動器採用 PP 材質

採用聚丙烯 (PP) 材質製成的驅動器，柔軟、適合於呈現高品質的高頻率音效使用。此材質的驅動器有助於喇叭內空氣流通，並可產稱更清晰平衡的低音效果，有效降低低音產生的振動干擾。

AUX-in 和耳機功率輸出



通過有線控制 AUX-in 和耳機功率輸出的功能，您可以更輕鬆、便利地享受您最喜愛的音樂及娛樂。一般來說，如果您想與 PC 以外的其他裝置連接，就必須從電腦拔下 3.5 毫米插孔，但這並不是權宜之計。不過，如果直接使用正面板的 AUX-in 與耳機插孔，就可輕鬆快速地直接使用任何裝置來聆聽音樂。

優良隔音驅動器

單一喇叭驅動器通常會造成振動膜邊緣產生特定的分頻震動，導致部分音效失真。在驅動器錐形筒周圍加上均勻、輕量的材質，通常就可解決此問題。在錐形筒周圍加上對稱的密封圈做隔音處理，即可有效減少不同步振動的現象產生，進而呈現更平衡、自然的音效。

規格

音響系統

- 總輸出功率: 50 瓦
- 功率: 220 伏特 50Hz
- 頻率範圍: 20Hz-20kHz
- 輸入阻抗: 20000 ohm
- 訊噪比: >75dB
- THD: <1%

音響系統左 / 右頻道

- 標準輸出功率: 12.5 瓦 x2
- 音效功率放大器: Class-AB 放大器
- 聲道分離度: >45dB
- 輸入敏感度: 320mV

重低音音響系統

- 標準輸出功率: 25 瓦
- 音效功率放大器: Class-AB 放大器 (BTL)
- 輸入敏感度: 110mV

左 / 右喇叭

- 喇叭驅動器: 2.75 吋全音域 + 1 吋 Mylar 高音喇叭
- 驅動器功率範圍: 1-30 瓦 x2
- 頻率範圍: 80Hz-20kHz
- 實質阻抗: 4ohm
- 敏感度: 86dB (2.83V/1m)

超低音喇叭

- 喇叭驅動器: 5.25 吋
- 驅動器功率範圍: 2-120 瓦
- 頻率範圍: 45Hz-200Hz
- 實質阻抗: 4ohm
- 敏感度: 88dB (2.83V/1m)

連接

- 纜線長度: 電源線、音訊線、衛星線: 1.3 米
- 連接器: 3.5 毫米立體聲

功率

- 電源 LED 指示燈: 琥珀色

包裝內容

- 重低音喇叭
- 快速安裝指南
- 遙控器: 有線
- 3.5 mm 立體聲電線: 固定
- 衛星數目: 2

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 39.3 x 26.5 x 28.3 厘米
- EAN: 87 12581 64433 8
- 總重量: 4.2 千克
- 淨重: 3.9 千克
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 淨包裝重量: 0.3 千克
- 貨架佈置類型: 佈置

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 21.7 x 22.5 x 22.5 厘米
- 重量: 2.924 千克

外盒

- 總重量: 9 千克
- GTIN: 1 87 12581 64433 5
- 外箱 (L x 闊 x 高): 39.5 x 29.5 x 54.6 厘米
- 淨重: 7.8 千克
- 產品包裝數目: 2
- 淨包裝重量: 1.2 千克



出版日期 2014-08-09

版本: 3.1.4

12 NC: 8670 000 90227
EAN: 87 12581 64433 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com