

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์



HTS3378

เสียงเซอร์ราวด์ระดับสุดยอด พร้อมเสียงเบสเข้มทรงพลัง

ระบบดิจิตอลนี้มีเสียงเซอร์ราวด์ที่โดดเด่น

ให้ประสบการณ์เหมือนรับชมในโรงภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ

สามารถเล่นได้หลายรูปแบบจากแผ่นทุกชนิด รวมทั้งจากเครื่องเล่นไฟล์มีเดียแบบพกพาและ USB stick

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- DoubleBASS เพื่อเสียงเบสที่มึน ลุ่มลึกยิ่งขึ้น
- FullSound™ นำประสบการณ์ฟังซีดีสู่ MP3
- เสียงที่สดใสเพื่อให้รับฟังเสียงในภาพยนตร์และเพลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูงเพื่อเสียงที่ทรงพลัง
- ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น WMV, DivX, WMA, MP3 และภาพ JPEG จากกล้องดิจิตอล
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

ไฮไลต์

HDMI 1080p

HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีกปรากบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่มีขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายเข้ากับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB

แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

EasyLink

EasyLink

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว ใช้งานสะดวกง่ายดายและเล่นได้แสนง่ายดาย

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนาน

กระตือรือร้นให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ชิด

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อได้ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น WMV, DivX, MP3 หรือ JPEG

สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม

และความหรูหราในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นดิสก์ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL สัมผัสความคล่องตัวและสะดวกเหนือใครในการเล่นดิสก์ทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว

รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถผลิตเพลลิ่งกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra

ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่ดียเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัวเสียงในหลายภาษา แทริคและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

เสียง

- พลังขับเสียงโดยรวม: 1000 วัตต์
- กำลังขับ (RMS): 6x167W
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 40-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >60 dB
- ระบบเสียง: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมดกลางคืน
- การตั้งค่าอัติโนมัติ: Rock, Action, Classic, Concert, Drama, Lounge, เล่นเกมส์, กีฬา

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: แจ็คไมโครโฟน 3.5 มม., Hi-Speed USB, สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI,

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), AUX in, เส้าอากาศ FM, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, Digital coaxial in, Digital optical in

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
- การใช้พลังงาน: 180 วัตต์

ลำโพง

- ลำโพงแนวตั้งเทเลสโตน: 4 Floor standing pillars
- ตัวขับลำโพงแนวตั้งเทเลสโตน: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงแนวตั้งเทเลสโตน: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแนวตั้งเทเลสโตน: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 40-150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, สายวิดีโอ CVBS, เส้าอากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 58 x 360 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 4.04 กก.
- ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 262 x 1199 x 264 มม.
- น้ำหนักของลำโพงรอบทิศทาง: 3.55 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 244 x 100 x 74 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.849 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 242 x 352 x 360 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 5.61 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 1030 x 307 x 425 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 21 กก.



วันที่ออก 2017-04-04

เวอร์ชัน: 2.1.8

12 NC: 8670 000 48805
EAN: 87 12581 45957 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com