

Philips
Kompakt ev sinema sistemi



CTS4000



Çekici tasarım, güçlü surround ses

tümü bir arada ev sinema sistemi ile

Bu kompakt sinema sistemiyle küçük alanlarda da film dünyasının büyüüne kapılın. Dahili evrensel iPod dock, dahili subwoofer ve Sinema Sesi özelliklerinin yanısıra HDMI 1080p görüntü geliştirme ile sizi kaliteli ses ve görüntü dünyasının içine alır.

Duyun ve görün

- Zengin bir ses deneyimi için Sinema Sesi
- Kablolar olmadan mükemmel bas sesler için dahili subwoofer
- FullSound™, MP3'lerde CD dinleme deneyimi yaşatır
- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme

Yaşayın ve bağlanın

- Çeşitli disk ve ortam formatlarını çalabilir
- Ekran üzeri kontrolle oynatım için entegre iPod dock'u
- Tüm taşınabilir cihazları bağlamak için USB ve MP3 Bağlantısı
- Her yere uyan, her zaman eğlendiren kompakt tasarım

Kullanım

- Karmaşa olmadan mükemmel ses veren etkileyici tek ünite
- Tek bir kabloyla kolay bağlantı için HDMI dijital çıkışı

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Sinema Sesi

Sinema Sesi, tek üniteli bir sistemden dinamik ses çıkışı sağlayarak her türlü olanda benzersiz bir deneyim yaşatır. Dizi işleme, psikoakustik ve hassas sürücü konumlandırma gibi özelliklerin son derece dikkatli bir karışımının kullanıldığı Sinema Sesi, önemli ölçüde genişletilen ve dağınıklık olmaksızın dinleyiciyi tamamen içine alan bir ses alanı sağlar.

Dahili subwoofer

Film izlerken ya da CD'den müzik dinlerken mükemmel bir ses deneyimi için çok önemli olan düşük tonların tümünü verebilen dahili subwoofer. En derin bas sesler net ve zenginleştirilmiş bir şekilde duyulur ve istenen yoğunluk ve hisle birlikte tüm duygulara hitap eden bir eğlence deneyimi yaşamanızı sağlar. Tamamen yatık halde ses deneyimi yaşatan bu dahili subwoofer odada hiçbir kablo karışıklığına yol açmadığından, kesintisiz

eğlence yaşamanızı sağlar. Artık hem sisteminiz hem de odanız daha eğlenceli olacak.

FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses ayrıntılarını sıkıştırılmış MP3 müzikte aynen oluşturarak müziği önemli ölçüde zenginleştirir ve genişletir, böylece hiçbir bozulma olmadan CD müziği deneyimi yaşayabilirsiniz. Ses işleme algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni nesil Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) bir araya getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin ayrıntılardır. Sıkıştırılmış MP3 müziğinizi, ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete geçirecek gerçek ses ile yeniden keşfedin.

Entegre iPod dock'u

Entegre dock sayesinde iPod'unuzda bulunan film, müzik ve fotoğraflarınızın keyfini

çıkabilirsiniz. Dahası, ev sinema sisteminizin uzaktan kumandasını kullanarak iPod'unuzu kontrol edebilir ve içeriğini TV ekranında görebilirsiniz. Bu entegre dock sayesinde can sıkıcı kablo ve bağlantı karmaşasından uzak, son derece kolay bir şekilde taşınabilir eğlencenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kolay AV bağlantısı için HDMI

HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arayüzü ifadesinin kısaltmasıdır. Dijital HD görüntünün yanı sıra dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. HDMI, (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) DVI ile geriye dönük olarak tam uyumludur.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Video Geliştirme (720p, 1080i/p)

Ses

- Toplam Güç (RMS): 50 W
- Frekans tepkisi: 180 Hz ~ 18 kHz / +-3dB Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 60 dB (A ağırlıklı)
- Ses Geliştirme: Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, DTS, MPEG2, Stereo, Sinema Sesi
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Oyun, Haberler, Parti, Rock

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: Dock konektörü, 3,5 mm'lik kulaklık çıkışı, Yüksek Hızlı USB
- Arka Bağlantılar: 12 V DC giriş, AUX girişi, Kompozit video (CVBS) çıkışı, HDMI çıkışı, MP3 Link

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- Çalma Ortamı: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, DTS, MP3,

MPEG2 Çok Kanallı, PCM, WMA

- Çalma Ortamı: Ses CD'si, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Geliştirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme
- Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü

Güç

- Güç tüketimi: 22 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1W
- Güç kaynağı: AC/DC Adaptörü, 100-240VAC, 50/60Hz

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: 2 x AAA Pil, AC-DC Adaptörü, CVBS video kablosu, HDMI kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, RCA - SCART kablosu, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, MP3 Line-in kablosu, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 2,6 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 273 x 172 x 273 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 385 x 254 x 330 mm



Yayın tarihi 2012-01-13

Sürüm: 6.0.9

12 NC: 8670 000 38743
EAN: 87 12581 41042 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com