

Philips Streamium
Vezeték nélküli
zeneközpont



Streamium



WAC3500D

Az összes zene letöltése, dokkolása és lejátszása egy rendszeren

A valódi kényelmet biztosító, többfunkciós, 80 GB-os merevlemezzel ellátott WAC3500D vezeték nélküli zeneközpont a következőket kínálja: zenék letöltése számítógépről, iPod készülék dokkolása, közvetlen lejátszás USB-eszközökről, valamint merevlemezes lejátszás – mindez kiváló hangminőségben.



Minden zenéje egyetlen vezeték nélküli rendszeren

- Zene letöltése és másolása számítógépről, áthúzás funkcióval
- A 80 GB-os merevlemez akár 1500 CD tárolására és lejátszására is alkalmas
- Dokkolja és töltse iPod-készülékét, és élvezze a minőségi zenét
- Közvetlen lejátszás az USB flash memóriaeszközről

Egyszerű navigáció és kezelés

- Alfánumerikus keresés távvezérlővel
- Keresés előadó, album, zeneszám vagy műfaj alapján a nagy kijelzőn
- CD ripplelés a Gracenote automatikus zeneinformáció-kereséssel

Minőségi hangteljesítmény

- 2x40 W RMS Hi-Fi hang
- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében

Bővíthető

- Akár 5 Wi-Fi hangszóróegység hozzáadásával bővítheti rendszerét



PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- **Hangszínszabályzó beállításai:** Klasszikus, Jazz, Pop, Rock, Techno, Semleges
- **Hangkiemelés:** Dinamikus mélyhangkiemelés - 3 lépés, Hangszínszabályzó, Incredible Surround, Magas/mély hangok szabályozása, „D” osztályú digitális erősítő, Intelligens hangszínszabályzó
- **Zenei teljesítmény:** 160 W
- **Hangerőszabályzó:** Hangerőszabályzó fel/le
- **Kimenő teljesítmény:** 2 x 40 W (RMS)

Hangszórók

- **Beépített hangszórók:** 2
- **Fő hangszóró:** Kétutas, 5"-es mélynyomó

Hanglejátszás

- **Tömörítési formátum:** MP3, WMA
- **Adathordozók lejátszása:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Lemezlejátszási módok:** Következő/előző műsorszám keresés, Gyors előre/visszaugrás, Lejátszás ismétlése
- **ID3 tag támogatás**
- **Betöltő típus:** Tálca
- **MP3 bitátviteli sebességek:** 32 - 320 kb/s és VBR
- **WMA átviteli sebesség:** 16-128 kb/s
- **Merevlemez lejátszási mód:** Album, Műfaj, Lejátszási lista, Összes zeneszám, Azonos előadó, Azonos műfaj
- **Merevlemez streaming mód:** Wi-Fi sugárzás 5 állomásra, „Az én szobám, az én zeném”, „Nyomomban a zene”, „Zenesugárzás”
- **Mintafrekvenciák:** 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz (WMA)
- **PC csatlakozásos lejátszási üzemmód:** MP3 áramlás hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli kapcsolat
- **Közvetlen USB-módok:** Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Leállítás
- **Internetes rádió:** Live365, Radioio, Bluebeat

Hangfelvétel

- **Adatrögzítő média:** HDD
- **Rögzítési sebesség:** 1 x, 4 x
- **Audiofájl-formátum:** MP3

Médiatárolás

- **Merevlemez kapacitása:** 80 GB

Hangolóegység/Vétel/Adás

- **Hangolási sávok:** FM

- Automatikus digitális hangolás
- Automatikus tárolás
- **Előre beállított csatornák száma:** 60

Csatlakoztathatóság

- **Cinch hangbemenet:** Analóg AUX (Központ)
- **Egyéb csatlakozások:** Ethernet
- **Fejhallgató:** 3,5 mm-es
- **Antenna:** FM dipólus
- **Vezeték nélküli csatlakozások:** Vezeték nélküli LAN (802,11 g)
- **Feszültség:** 220 – 240 V / 50 Hz
- **Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play:** Bekapcsolva
- **LAN, vezetékes:** 1x Ethernet (RJ 45)

Kényelem

- **Kijelző típusa:** LCD
- **Háttérvilágítás**
- **Háttérfény színe:** Fehér
- **Képernyőn megjelenő nyelvek:** angol, holland, francia, német, olasz, spanyol
- **digitális tartalomkezelés:** WADM szoftverrel ellátva
- **Eco készenléti állapot:** 1 W
- **fejhallgató-csatlakozó**
- **Óra:** Fő kijelzőn

Tartozékok

- **Kábelek:** Ethernet kábel
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Távvezérlő:** 1 utas távvezérlő
- **Elemek:** 2 x AAA
- **garanciajegy:** garanciajegy
- **Dokkolóegység:** DC1050 iPod dokkoló és kábelek
- **Mellékelt tartozékok:** Váltakozó áramú hálózati kábel, FM antenna
- **Rövid üzembe helyezési útmutató:** angol, francia, spanyol, olasz, holland, német, svéd, finn, norvég, dán
- **Felhasználói kézikönyv:** angol, francia, spanyol, olasz, holland, német, svéd, finn, norvég, dán

Méretetek

- **Fő kartondoboz súlya:** 12,5 kg
- **Kartondoboz méretei (sz x mé x ma):** 368 mm x 546 mm x 312 mm
- **Termék méretei (sz x mé x ma):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Készülék tömege:** 9,00 kg

Termékkijelölések

80 GB-os merevlemez-terület / 1500 CD

A 80 GB kapacitású merevlemezen akár 1500 audio CD tartalma is tárolható, a digitális zenefájlok hihetetlenül széles választékával együtt. Helytakarékos megoldás, intelligens kezelést biztosító zenegyűjtemény, egyszerű hozzáférés, és egyetlen helyen tárolt tartalom.

D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek több mint 90%-kal nagyobb a hatékonysága, mint a hagyományos AB erősítőknél. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű, erőteljes erősítőt eredményez.



Kiadás dátuma
2009-02-03

Verzió: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com