

Philips  
Sistema Micro Hi-Fi

USB

MCM394



## O novo clássico

com reprodução por USB Directo

Especialmente concebido para quem aprecia as últimas novidades em estilo e tecnologia, o Philips MCM394 emana distinção e qualidade. Desfrute de música MP3/WMA do seu leitor portátil com reprodução por USB Directo.

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência Musical de 2x25W RMS/2x50W

### Comece o dia à sua maneira

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência

### Som e aspecto de excelente qualidade

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Altifalantes elegantes em madeira
- Telecomando fácil de utilizar incluído

# PHILIPS

sense and simplicity

# Destaques

## USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA



Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

## Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



# Especificações

## Som

- Potência de saída: Potência musical de 2x25 W RMS/2x50 W
- Melhoramento do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

## Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 4", Tweeter piezoeléctrico

## Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Suporte de identificação ID3
- Tipo de Carregamento: Gaveta, Motorizado
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- RDS: Nome da Estação, Texto Rádio, Relógio RDS
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

## Conectividade

- Entrada Aux: Entrada de linha, 3,5 mm
- Auscultadores: 3,5 mm
- Outras ligações: Antena FM, Antena MW
- USB: Anfitrião USB

## Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM/MW, Folheto de garantia World Wide
- Telecomando: Telecomando de 24 teclas com bateria de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do Utilizador: 16 idiomas

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 152 x 228 x 293 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 140 x 228 x 212 g mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 442 x 275 x 345 mm
- Peso incl. Embalagem: 7,91 kg

## Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação  
2009-03-13

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 37573  
EAN: 87 12581 39991 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)