

Philips
Micro HiFi-systeem

- Ontworpen voor iPod
- MP3/WMA-CD-weergave

MCM398D



Geniet van uw muziek in HiFi-geluidskwaliteit

Uw iPod afspelen en opladen

U hebt het nieuwste en het coolste in handen. Met de Philips MCM398D kunt u uw iPod-muziek afspelen via het basisstation! Geniet van een fantastisch geluid in een compacte vormfactor die in elke kamer past.

Laat de inhoud van uw iPod door het hele huis klinken

- Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen
- Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod

Verrijk uw luisterervaring

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- 2 x 50 W RMS en 2 x 100 W muziekvermogen

Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

Verfijnd geluid en uiterlijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Elegante houten luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U

kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, 4 inch woofer, Piezo-tweeter, Afneembare luidsprekergrills

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ondersteuning van ID3-tag
- Ladertype: Lade, Automatisch
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- RDS: Zendernaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling
- Voorkeurzenders: 40
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

- Aux-ingang: Lijningang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

- Andere aansluitingen: FM-antenne, Aansluiting op station
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 24 toetsen en lithiumbatterij
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Oplaadstation: Oplaadstation en adapters voor iPod

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 152 x 228 x 273 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 140 x 228 x 244 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 514 x 275 x 345 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 8,7 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod nano, iPod Shuffle, iPod met kleurenscherm, iPod 5e generatie



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30869
EAN: 87 12581 34114 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com