



Philips Perfect replacement  
Universal remote control

4 in 1  
tombol backlit

SRP5004



## Penyetelan cepat dan mudah

Nikmati penyetelan cepat dan mudah dengan universal remote control Philips dengan fitur SimpleSetup yang inovatif. Dengan desain ergonomis, tombol backlit, dan lapisan luar yang lembut disentuh, remote ini mudah digunakan dan sangat pas dengan genggam tangan Anda

### Mudah digunakan

- SimpleSetup adalah fitur eksklusif Philips
- Tombol besar memudahkan pengoperasian dan keterbacaan
- Operasikan remote di dalam gelap dengan tombol yang menyala redup

### Desain ergonomis

- Pas alami dan nyaman digenggam
- Bagian belakang memiliki lapisan lembut memastikan pegangan halus dan anti-selip.

### Sangat kompatibel dengan perangkat Anda

- Remote bisa mempelajari perangkat baru agar mudah digunakan
- Kompatibel dengan lebih dari 1200 merek

### Layanan pelanggan

- Layanan dukungan URC melalui situs web khusus
- Produk dengan Sertifikasi Hijau: Komitmen tinggi pada kelestarian



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

Universal remote control  
4 in 1 tombol backlit

## Spesifikasi

### Nyaman

- Dukungan bahasa: EN/FR/DE/NL/DK/SV/NO/FI
- Jumlah tombol: 49
- Praprogram untuk Philips
- Persetujuan peraturan: Tanda CE
- Tahan benturan
- Perangkat yang didukung: Pemutar Blu-ray, KABEL, DVB-T, DVD, DVDR-HDD combo, SAT, TV, VCR

### Kemampuan Inframerah

- Rentang frekuensi operator: 24 - 55 kHz
- Jumlah merek dalam database: Lebih dari 1200
- Jarak pengoperasian: 33 ft (10 m)
- Sudut transmisi: 45 derajat
- LED transmisi: 1
- Database kode IR Universal

### Daya

- Baterai termasuk
- Masa pakai baterai: 12 bulan
- Jenis baterai: AAA
- Jumlah baterai: 2

### Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 14,5 x 27,5 x 3 cm
- Berat bersih: 0,106 kg
- Berat kotor: 0,293 kg
- Berat tara: 0,187 kg
- EAN: 87 12581 49292 2
- Jenis penempatan di rak: Digantung
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Layar

### Mengonfigurasi

- Metode Penyetelan: SimpleSetup

### Kardus Luar

- Outer carton (L x L x T): 30 x 25,3 x 18,6 cm
- Berat bersih: 0,636 kg
- Berat kotor: 2,278 kg
- Berat tara: 1,642 kg
- GTIN: 1 87 12581 49292 9
- Jumlah kemasan konsumen: 6

SRP5004/86

## Kelebihan Utama

### SimpleSetup

Penyetelan universal remote jadi cepat dan mudah berkat fitur inovatif SimpleSetup yang hanya memerlukan 3 langkah mudah: 1. Lihat kode merek perangkat Anda dan masukkan ke dalam remote 2. Tekan tombol on/off hingga perangkat mati 3. Periksa apakah semua tombol berfungsi. Siap!

### Layanan dukungan URC secara online

Layanan dukungan khusus untuk remote control yang menyediakan kode untuk semua merek di situs web URC Philips.

### Produk Hijau Philips

Memperoleh sertifikasi Produk Hijau dari Royal Philips Electronics. Produk Hijau berarti performa perangkat setidaknya 10% lebih baik dibandingkan kompetitor utama untuk poin-poin keberlangsungan terpenting (misalnya efisiensi energi, berat produk, manajemen siklus hidup, dll.).



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 3.0.11

12 NC: 8670 000 54705  
EAN: 87 12581 49292 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)