



Philips
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth®
Roosa

BT51P

Tehke tantsule ruumi

Viige oma muusika kodust välja, haarates kaasa taskusse mahtuva Bluetooth-kõlari. See väike kõlar tagab kuus tundi mänguaega ja selge heli isegi maksimaalse helitugevuse korral. Juhtmevaba ulatus on 10 m, võimaldades tantsu jaoks piisavalt ruumi.

Alati kasutamiseks valmis

- Väga kerge. Kaalub vaid 90 g
- Tõesti väike. 6,1 × 6,1 × 7,6 cm
- Kuni 10 m juhtmevaba ulatus

Lihtne ühendada. Lihtne laadida.

- Bluetooth ühendamiseks valmis alates sisselülitamisest
- USB-laadimine. Kaasas mikro-USB kaabel

Väike kõlar. Selge ja kõva heli.

- 1,5-tolline täisulatusega kõlar. Selge heli.
- 5 tundi mänguaega
- Kärpimisvastane funktsioon. Kuulake kõvemaid helisid ilma moonutusteta

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 W
- Helisüsteem: Mono

Disain ja viimistlus

- Värvus: Roosa

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga

Ühilduvus

- muu Bluetoothiga varustatud seade
- toimivad: kuni versioonini iOS 10.2, Bluetooth 4.2 või uuem

Võimsus

- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 5 tund(i)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiire paigaldusjuhend, Üleilmse garantii voldik
- Kaabel: USB-laadimiskaabel

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Kaal (koos pakendiga): 0,18 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Toote kaal: 0,135 kg

Esiletõstetud

Väike kõlar. Selge heli.

Kõigest 90 g kaaluv kõlar on nii pisike, et te isegi ei pane tähele selle kaasavõtmist. 1,5-tolline täisulatusega kõlar tagab selge heli isegi maksimaalse tugevuse korral.

5 tundi mänguaega. USB-laadimine.

Täislaetud aku tagab 5 tundi mänguaega. Laadimine võtab aega vähem kui 3 tundi ja seda on lihtne teha, kasutades komplektis olevat mikro-USB kaablit.

Bluetoothi ühilduvus

Bluetoothi seadmega ühendumine on lihtne. Lihtsalt lülitage kõlar sisse ja alustage ühendamist. Juhtmevaba ulatus on 10 m.

Kärpimisvastane funktsioon

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on peaaegu tühi. See võtab vastu sisendsignaali vahemiku 300–1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehtatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks helitugevust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

Väga kerge. Kaalub vaid 90 g

Väga kerge. Kaalub vaid 90 g

Tõesti väike. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Tõesti väike. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Kuni 10 m juhtmevaba ulatus

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadmega, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

USB-laadimine.

Kaasas mikro-USB-kaabel

