

Philips
DVD 微型影院

MCDI59



享受卓越的观影体验

5.1 扬声器

飞利浦 MCDI59 具有的逐行扫描功能可优化影像品质，动态低音增强可以让低音效果更浑厚。借助 5.1 扬声器，您足不出户即可享受到影院般的视听体验！

丰富您的电影体验

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 5.1 扬声器，身临其境般的音效盛宴
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

丰富您的音效体验

- DTS、杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 125W RMS 总功率

适合任何空间、各种生活方式

- 迷你机身设计几乎适合任何位置
- 包括易用遥控器

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格**音响**

- 输出功率: 125W RMS
- 声音增强: 动态低音增强
- 声音系统: 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, DTS

扬声器

- 主音箱: 3 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器类型: 主动

视频播放

- 播放媒介: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 慢动作, 缩放, 动态范围压缩, 父母端控件
- DVD 区域码: 6
- 视频增强: 逐行扫描

音频播放

- 播放媒介: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复/一个/所有/节目, 随机播放
- 加载软件类型: 顶部

连通性

- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)

- AUX 输入: 1x(L/R)/RCA
- 其它接口: 数字音频同轴输出, 线路输出, DIN 接口, AV 输出

便利性

- 显示器类型: 白色 FTD
- OSD 语言: 英语, 简体中文

配件

- 随附配件: 复合视频电缆 (Y), 保修册页, 快速使用指南
- 遥控器: 38 键, 带锂电池
- 电缆: Din
- IFU / 用户手册: 简体中文

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 218 x 90 x 221.5 毫米
- 主音箱尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 100 x 100 x 84 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 550 x 314 x 330 毫米
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 194 x 260 x 340 毫米
- 重量 (含包装): 9.1 千克

产品集锦**逐行扫描**

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

DTS、杜比数字和定向逻辑 II

内置 DTS 和杜比数字解码器通过处理所有六个声道以提供环绕立体声体验和对环境动态现实主义的令人叹为观止的自然感觉, 从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 对来自任何立体声信号源的五个信道进行处理。

数码音效控制

数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项, 可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 充分发挥音乐的最佳效果。



发行日期 2009-02-12

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 000 33125
EAN: 87 12581 35763 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com