



Philips
Multimédiás hangszórók
2.0

Fejhallgató-kimenet,
audiobemenet

12 W-os



SPA1260



Dinamikus hangzás

ezzel a PC-hangszóróval

A 3 W RMS sztereó kimenettel és elegáns, magassfényű bevonattal rendelkező Philips SPA1260/12 hangsugárzók kivitele éppolyan lenyűgöző, mint a hangzása!

Gazdag, összetett hangzás

- A Bass Reflex hangsugárzók mély és erőteljes basszushangzást produkálnak
- 3 W kimeneti RMS összteljesítmény
- A megfelelően csillapított meghajtó csökkenti a rezgést és a hangtorzítást

Modern kialakítás

- Mutatós, magassfényű kivitel

Egyszerű használat

- Kényelmes aux-in bemenet és fejhallgató kimenet a hangsugárzó előlapján
- Kompatibilis minden médiával

PHILIPS

Műszaki adatok

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
14,5 x 10,5 x 18 cm
- Tömeg: 0,95 kg

Audiorendszerek

- Frekvenciasáv: 20 Hz-20 kHz
- Bemeneti impedancia: 10 ohm
- Teljes kimeneti teljesítmény: 3 W
- Tápellátás: 220 V – 50 Hz
- Jel-zaj arány: >75 dB
- THD: <1%

Audiorendszerek bal/jobb csatornája

- Audió erősítő: AB osztályú erősítő
- Csatornasztékválasztás: >45 dB
- Bemeneti érzékenység: 600 mV
- Névleges kimenő teljesítmény: 1,5 W x2

Bal/jobb hangszórók

- Meghajtó teljesítménytartománya: 1-5 W x2
- Frekvenciasáv: 75 Hz - 20 kHz
- Névleges impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Hangszórómeghajtó: 2,5"



Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 1,5 m
- Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Csomag tartalma

- Gyors telepítési útmutató
- Szatellithangszórók száma: 2

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
25,4 x 17,2 x 13 cm
- EAN: 87 12581 63982 2
- Bruttó tömeg: 1,4 kg
- Nettó tömeg: 1,1 kg
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Makett
- Táratömeg: 0,3 kg
- Polcra helyezési mód: Makett

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 5,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
27 x 26,2 x 35,4 cm
- Nettó tömeg: 4,4 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 4
- Táratömeg: 1,5 kg

Fénypontok

Bass Reflex hangsugárzók

A hangszóró mögött található egy kamra, amely az akusztikus hangolású nyílások felé vezeti a levegőt, erőteljesebbé és valóságosabbá téve a mélyhangok megszólalását.

Magasfényű kivitel

Magasfényű fekete kivitel, amely klasszikus és modern környezetben egyaránt remekül mutat.

AUX-in bemenet és fejhallgató kimenet



A hangsugárzó előlapján található aux-in és fejhallgató kimeneti csatlakozóknak köszönhetően most még könnyebben és kényelmesebben élvezheti kedvenc zenéjét és hanganyagait. Korábban, ha a számítógépén kívül egy másik készüléket is csatlakoztatni akart, általában ki kellett húzni a 3,5 mm-es csatlakozót a PC-ből, ami kényelmetlen volt. A kézre eső aux-in és fejhallgató kimeneti csatlakozókkal azonban gyorsan és könnyedén hallgathat zenét szinte bármilyen készülékről.

Megfelelően csillapított meghajtó

Az egyéni hangszórómeghajtóknál a membrán szélének közelében általában specifikus frekvenciatorzítás figyelhető meg, amely gyakran okoz valamilyen szintű hangtorzulást is. Ennek a problémának az áthidalására alkalmazható a Mylar, amely egy egyenletes monomer, és sokkal könnyebb anyag, mint amit általában a meghajtó kúp körül alkalmaznak. A kúpot tökéletesen körülölelő gyűrű csillapító hatása elnyomja az aszinkron rezgéseket, amely természetesebb és kiegyenlítettebb hanghatást eredményez.



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 3.0.5

12 NC: 8670 000 88601
EAN: 08 71258 16398 22

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com