

Philips
Sistem musik Micro DVD



MCD2010

Bersantai dengan musik dan film yang luar biasa

Terobsesi dengan suara

Dapatkan yang terbaik dengan DVD Micro system Philips ini - dari DVD, film DivX, dan MP3-CD. USB Direct dan MP3 Link membuat Anda tersambung dengan pemutar musik portabel, dan speaker Bass Reflex memberikan suara bas yang luar biasa dengan kekuatan yang hebat dan kedalaman tak tertandingi.

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar

- Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
- Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa
- Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal
- Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam
- Daya output total RMS 20W

Nikmati musik dan film dari berbagai sumber

- Putar DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW
- USB Direct untuk pemutaran musik dan foto
- MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

Mudah digunakan

- Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah
- Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

PHILIPS

Kelebihan Utama

Sistem Speaker Bass Reflex



Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak penguat suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak penguat suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gelombang frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Dolby Digital

Dolby Digital membuat Anda dapat merasakan kualitas luar biasa audio suara surround dengan isyarat spasial yang nyata. Anda akan mendapatkan kualitas audio Dolby Digital terbaik untuk apa pun yang Anda tonton - disc DVD atau Blu-ray, konten TV atau yang diunduh. Terbaiknya adalah Anda dapat yakin jika Anda akan mendengarkan audio seperti sebagaimana seharusnya, karena Dolby Digital juga digunakan untuk membuat lagu untuk film dan permainan. Dolby Digital memberikan suara surround terbaik di bioskop dan rumah Anda.

Kontrol Suara Digital



Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi - hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah.

Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

USB Direct



Cukup colok perangkat USB Anda pada sistem dan bagikan musik digital dan foto yang Anda simpan dengan keluarga dan teman.

MP3 Link



Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.



Spesifikasi

Suara

- Daya output: 2 x 10 W RMS
- Penyempurnaan suara: kontrol suara digital, Dynamic Bass Boost
- Sistem Suara: Dolby Digital

Pengeras suara

- Driver speaker: 4" woofer
- Jenis speaker: sistem speaker bass reflex

Pemutaran audio

- Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/mengacak/memprogram
- Pemutaran media: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Flash drive USB, WMA-CD
- Mode pemutaran USB Direct: percepat mundur/percepat maju, putar/jeda, sebelumnya/berikutnya, ulang, acak, berhenti
- Lain-lain: Dukungan ID3-tag

Pemutaran Video

- Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, Gerak Lambat, Pembesaran, Kontrol orang tua, Menu Disc, Percepat Mundur, Percepat Maju, OSD, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti, Jeda, Ulang, Pencarian maju/mundur, Loncat, Pemutaran Standar
- Pemutaran Media: Video CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Flash drive USB
- Kode Wilayah DVD: 3

Pemutaran Foto Digital

- Format Kompresi Gambar: JPEG
- Penyempurnaan Gambar: Putar, Tampilan slide dengan pemutaran MP3, Pembesaran
- Pemutaran Media: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Flash drive USB

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM mono, Stereo FM
- Stasiun prasetel: 20

- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Penyempurnaan tuner: penyetaraan digital otomatis, pemindaian otomatis, Pengaturan mudah (colok & putar)

Konektivitas

- Headphone: 3,5 mm
- MP3 Link: line in stereo 3,5mm
- Koneksi Bagian Belakang: Output video komposit (CVBS), Keluaran koaksial digital, AUX in, Line out, Antena FM, Speaker kiri dan kanan, Output Video Komponen
- USB: host USB

Nyaman

- Alarm: Alarm CD, Alarm Radio, Alarm USB
- Jam: Pada layar utama, timer tidur
- Jenis layar: Layar LCD
- Tipe pemuat: baki
- Bahasa pada Layar: Indonesia, Cina Tradisional

Aksesori

- Aksesori diberikan: Kabel video komposit (Y), Kabel Daya AC, Antena FM, Panduan Penggunaan Cepat
- Remote control: Remote 34-kunci
- Petunjuk Pengguna: Inggris, Mandarin Tradisional

Dimensi

- Lebar unit utama: 200 milimeter
- Tinggi unit utama: 118 milimeter
- Kedalaman unit utama: 210 milimeter
- Ukuran speaker utama (L x D): 160 x 144 milimeter
- Tinggi speaker utama: 224 milimeter
- Lebar kemasan: 576 milimeter
- Tinggi kemasan: 274 milimeter
- Kedalaman kemasan: 190 milimeter
- Berat kotor: 3,8 kg
- Berat bersih: 3,24 kg

Daya

- Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 1.1.11

12 NC: 8670 000 78387
EAN: 87 12581 60847 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com