

Philips
Mikro HiFi systém

MP3

MCM510



Prehrávanie MP3-CD

v sofistikovanom štýle s vynikajúcim zvukom

Tento systém so svojou kvalitou bol špeciálne navrhnutý pre tých, ktorí uprednostňujú najmodernejšiu technológiu a štýl. Odviažte v sebe vášeň pre hudbu a vychutnajte si vylepšený zvuk MP3 hudby na CD prostredníctvom výkonných a dynamických reproduktorov.

Dlhšie počúvanie, väčšie potešenie

- 10 hodín hudby MP3-CD

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboké a vzrušujúce basy
- Hud. výkon 2 x 25 W RMS/2 x 50 W

Začnite deň po svojom

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Logický kazetový prehrávač

Tiež znie ohromne

- Elegantné drevom obložené reproduktory

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **Výstupný výkon:** Hudobný výkon 2 x 50 wattov
- **Zlepšenie kvality zvuku:** Incredible Surround, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- **Hlavný reproduktor:** 2-smerný, Systém repr. Bass Reflex, 4" basový reproduktor, Piezoelektrický výškový reproduktor, Odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Režimy prehrávania disku:** 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- **Podpora ID3 textu:** áno
- **Typ zásobníka:** Horná
- **Technológia prehrávača kaziet:** Logický
- **Režimy prehrávania kazety:** Electronická kontrola rýchlosti, Úplný autom. stop, Počítadlo pásky

Zvukový záznam

- **Zapisovacie médium:** Kazeta
- **Zdokonalenia nahrávania na pásku:** Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Časovač pre nahrávanie z tunera, Automatická úroveň nahrávania

Tuner/Príjem/Vysielanie

- **Automatické digitálne ladenie:** áno

- **RDS:** Názov stanice, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS
- **Predvolené stanice:** 40
- **Upevnenia tuneru:** FM Stereo, MW
- **Zdokonalenia tuneru:** Automatické ukladanie

Prípojiteľnosť

- **Vstup Aux:** Vstup
- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Iné pripojenia:** FM anténa, Anténa MW

Užitočná funkcia

- **Budíky:** CD budík, Radiobudík, Budenie kazetou, Časovač vypnutia
- **Hodiny:** Na hlavnom displeji
- **Typ displeja:** FTD
- **Ekonomické pohot. napájanie:** 1 watt

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Anténa FM/MW
- **Diaľkové ovládanie:** 21 tlačidlové

Rozmery

- **Rozmery súpravy (Š x V x H):**
175 x 254 x 315 mm
- **Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H):**
175 x 254 x 214 mm
- **Rozmery balenia (Š x V x H):**
408 x 348 x 524 mm
- **Váha vrátane balenia:** 12 9 kg

Najdôležitejšie produkty

10 hodín hudby MP3-CD

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ je zvuková technológia od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. Použitím najmodernejšieho elektronického posúvania fáz zmiešava technológia Incredible Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia dodatočných reproduktorov.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytlačiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2007-11-11

Verzia: 2.0

12 NC: 9073 100 12353
EAN: 87 10895 86366 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com