

Philips  
Sist. de Home Theater  
DVD

HTS3410D



# Ver, escuchar y experimentarlo todo

Este elegante y compacto sistema Home Entertainment totalmente digital reproduce prácticamente todos los discos con un sonido Dolby o DTS multicanal de alta calidad. Así que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música, en tu propia casa.

## Rendimiento de audio y video superior

- Class D Amplifier™ avanzado para un sonido compacto y potente
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

## Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, CD-R/RW y CD MP3
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).

## Instalación rápida y sencilla

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.
- Configuración simple del Home Entertainment

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
- Optimización de la imagen: escaneado progresivo

### Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 180 - 16000 Hz
- Relación señal / ruido: > 60 dB
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 65 dB
- Cruce (1 KHz): > 35 dB
- Rango dinámico (1 KHz): >85 dB
- Sistema de sonido: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital
- Optimización del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno
- Ajustes del ecualizador: Drama, Concierto, Ciencia ficción, Acción, Clásico, jazz, Digital, Rock
- Potencia de salida (RMS): 6 x 115 W
- Potencia de sonido total (RMS): 700 W
- Potencia de salida: 8400 W PMPO

### Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD-R/CD-RW, CD de video, SVCD, DVD-Video, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de video)
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

### Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Formato de compresión: MP3, PCM
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

### Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Secuencia de diapositivas: con música (MP3)

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM
- Sintonización automática digital
- Autostore
- Número de presintonías: 40

### Conectividad

- Otras conexiones: Entrada AUX, Entrada de TV (audio, cinch), Salida de línea, Salida coaxial digital, Salida de video combinada (CVBS), Salida entrel. video por componente., Salida de S-video, Antena FM, Antena AM, Conectores de altavoz de ajuste fácil
- Conexiones frontales / laterales: Salida de audífonos

### Comodidad

- Protección para niños: Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español

### Potencia

- Alimentación de energía: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energía: 180 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

### Bocinas

- Altavoz satélite: 2 vías, Frente con blindaje magnético
- Rango frecuencia altavoz satélite: 140 - 20,000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 3 ohmio
- Controladores del altavoz satélite: Altavoz medio rango de cúpula cónica 1", Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Altavoz central: 2 vías, Blindaje magnético
- Rango de frecuencia central: 140 - 20,000 Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohmio
- Controladores del altavoz central: Altavoz medio rango de cúpula cónica 1", 2 woofers con amplitud de banda de 3 pulg.
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Rango de frecuencia subwoofer: 40 - 140 Hz
- Impedancia de subwoofer: 3 ohmio
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6.5"

### Accesorios

- Baterías: 2 AA
- Accesorios incl.: Cable de audio, Cable de video, antena FM, Antena AM, Cable de alimentación, Guía de consulta rápida
- Control remoto: 3139 238 04482
- manual de usuario: Inglés, español, portugués brasileño
- Tarjeta de garantía

### Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 435 x 53 x 365 mm
- Peso del aparato: 4.25 kg
- Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr): 93 x 169 x 65 mm
- Peso del altavoz Surround: 0,7 kg
- Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr): 245 x 93 x 70 mm
- Peso del altavoz central: 1,3 kg
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 156 x 360 x 350 mm
- Peso del subwoofer: 4,3 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 572 x 355 x 522 mm
- Peso con empaque incluido: 16.2 kg

## Características destacadas

### Amplificador digital clase "D"

Cuando se trata de audio perfecto no hay lugar para la distorsión. Los amplificadores digitales generan bastante menos calor que los amplificadores analógicos digitales, lo que permite que las carcasas tengan menor tamaño. El sistema Class D Amplifiers™ de Philips proporciona una calidad de sonido mucho mejor que la que ofrecen los amplificadores digitales de la competencia, ya que está diseñado para controlar y reducir las interferencias electromagnéticas. Además, el sistema Class D Amplifiers™ utiliza un diseño de bucle cerrado que suprime la distorsión e impide la pérdida de la calidad de audio. El resultado global se traduce en un rendimiento acústico mejor a través de un sistema mucho más pequeño.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

### escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

### Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

### Música multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

### Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que puedes almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que quieres disfrutar y presionar Reproducir o Aceptar. Puedes ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música en forma simultánea.

### Conectores Easy-fit™

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interface del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.

### Guía de configuración rápida

Philips ofrece una Guía de configuración rápida con gráficas claras para realizar la instalación en una serie de pasos muy sencillos. Estos pasos básicos se describen claramente en una sola página en la caja del empaque, lo que facilita y agiliza la instalación.



Fecha de publicación  
2007-10-29

Versión: 5.0

12 NC: 9073 100 12553  
EAN: 87 10895 87728 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)