

Philips
Микро Hi-Fi система

Възпроизвеждане на MP3/
WMA-CD
USB Direct

MCM204



Новата класика

с възпроизвеждане през USB Direct

Специално проектирана за тези, които истински ценят последните достижения в технологията и стила, Philips MCM204 излъчва финес и качество. Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативния си плейър с възпроизвеждане през USB Direct.

Обогатете своето звуково изживяване

- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Стерео касетен дек с автостоп
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща изходна мощност 2x4 W RMS

Започнете деня по ваш начин

- Таймер за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство

Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво
- Приложено лесно за използване дистанционно управление

PHILIPS

Акценти

USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват

честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрово усиление на басите

Динамичното усиление на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усиление на басите за усиление на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: Музикална мощност 2x4W RMS / 2x8V
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите

Високоговорители

- Основен високоговорител: 3,5" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни
- Тип устройство за зареждане: Отгоре
- технология на касетния дек: Механичен
- Режими на възпроизвеждане на касета: Електронно управление на скоростта
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Стоп, Назад/напред, Бързо назад/бързо напред, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване

Аудио запис

- Носители за запис: Лента
- Подобрение на записа на лентата: автоматично ниво на запис, синхронизиране на началото на записа

Тунер/приемане/предаване

- Честотни диапазони на тунера: FM стерео, MW
- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 40
- Подобрения за тунер: Автоматично

запаметяване

Възможности за свързване

- Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник, MW антена
- Допълнителен вход (AUX): Линеен вход, 3,5 мм
- Слушалка: 3,5 мм

Удобство

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер за заспиване
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: LCD
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Акcesoари

- Акcesoари в комплекцията: FM/MW антена, Гаранционна брошура, Кратко ръководство за употреба
- Дистанционно управление: 24-бутонно дистанционно с литиева батерия
- Ръководство за бързо инсталиране: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 146 x 228 x 216 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 146 x 228 x 160 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 380 x 350 x 275 мм
- Тегло вкл. опаковката: 5,3 кг

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz



Дата на издаване
2017-04-04

Версия: 3.0.10

12 NC: 8670 000 27823
EAN: 87 12581 32032 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com