

Philips
Reproductor de DVD
portátil



PET708



Disfruta el doble de tus películas

con una segunda pantalla LCD TFT

Disfruta el doble del entretenimiento mientras viajas con el Philips PET708 y sus dos pantallas de visualización LCD TFT de 7". Simplemente conecta la segunda pantalla para compartir películas en DVD o fotos JPEG: perfecto para disfrutar dentro del coche. Incluye montaje inteligente en el coche.

Audio y vídeo donde quieras

- Reproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW y (S)VCD
- Reproduce música de MP3-CD, CD y CD-RW
- Comparte archivos de imagen JPEG con Picture CD

Cómoda visualización estés donde estés

- Altavoces estéreo de calidad incorporados
- Pantalla LCD a color de 17,8 cm (7") para una visualización de alta calidad
- Disfruta de películas en formato panorámico de 16:9
- Disfruta más de las películas con las 2 pantallas LCD TFT

Para la máxima comodidad

- Dispositivo de montaje para el coche para un uso más cómodo
- Hasta 2,5 horas de reproducción con una pila recargable
- Comparte el entretenimiento gracias a las tomas dobles para auriculares

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 7 pulgada
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
- Brillo: 200 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 250:1
- Área de visualización efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Punto de píxel: 0,107 (An) x 0,370 (Al) mm
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (salida de línea), >76 dB (auricular), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Reproducción aleatoria, Retroceso lento, Avance lento, Zoom
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- Entrada CC: 9-12V
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)

Cómodas funciones

- Piloto de carga de la batería
- A prueba de golpes

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: AY4130/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Pack de la batería: AY4392 (pilas de litio-ion recargables de 7,4 V CC)
- Cables: 1 cable AV, 1 cable de alimentación
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Mando a distancia: RC810 (estilo de la tarjeta de crédito, 38 teclas)
- Manual de usuario: Inglés, francés, español y portugués
- Cable de alimentación: 1 pcs
- Segunda pantalla LCD: LCD TFT de 7" x 1 pcs
- Dispositivo de montaje para el coche: 2 pcs

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 480 x 280 x 300 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 9,1 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 285 x 255 x 155 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 202 x 40 x 149 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Peso del producto: 0,86 kg



Fecha de emisión
2011-06-07

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 33563
EAN: 87 12581 36124 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

Destacados

Música de MP3-CD, CD y CD-RW

MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que se puede reducir hasta 10 veces el tamaño de archivos de música digital sin degradar sustancialmente su calidad de audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música.

2 pantallas de visualización LCD TFT

Las 2 pantallas te permiten ver los mismos vídeos o imágenes desde los reproductores de DVD portátiles. Simplemente conecta y monta las pantallas en los reposacabezas del coche. Ahora podrás disfrutar de tus películas en DVD y fotos JPEG favoritas con familiares y amigos en los asientos traseros de una forma sencilla y cómoda.

Dispositivo de montaje para el coche

Para disfrutar del entretenimiento mientras viajas, ¿por qué no llevarte de casa tu reproductor de DVD portátil? Un sistema exclusivo de montaje para el coche garantiza comodidad de uso, con un soporte de extracción rápida que facilita la extracción del reproductor cuando no está funcionando. Puedes llevarte el reproductor de DVD portátil y dejar el dispositivo de montaje en el coche.