

Philips  
Home Cinéma 5.1

Puissance de 1 000 W RMS  
Lecteur de DVD

HTS3568



## Vidéo haute définition et son Surround

avec des enceintes colonnes

Les images haute définition et le son Surround de ce système donnent une nouvelle dimension à vos loisirs numériques. Admirez la netteté des images avec le suréchantillonnage HDMI 1080p et lisez vos fichiers à partir de clés USB, de lecteurs multimédias portables ou de tout type de disque.

### Connectez-vous à plusieurs sources

- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB

### Égayez vos contenus audio et vidéo

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Son Surround DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz

### Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lit les fichiers WMV, DivX, WMA, MP3 et les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

### Facile à installer et simple d'utilisation

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Des enceintes colonnes qui vous assurent une liberté totale

# PHILIPS

## Points forts

### HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

### Port USB 2.0 ultrarapide

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

### Certifié DivX Ultra

Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans

votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les 6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

### EasyLink

Avec EasyLink, vous pouvez contrôler plusieurs périphériques avec une seule télécommande. Le protocole de norme industrielle HDMI CEC est utilisé pour partager les fonctionnalités entre plusieurs périphériques via le câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

### Compatibilité

Lisez tous les formats que vous souhaitez (WMV, DivX, MP3 ou JPEG). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.

### Compatibilité

Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.

### Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

### Enceintes colonnes

Des enceintes colonnes qui vous assurent une liberté totale



# Caractéristiques

## Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo (720p, 1080i/p)

## Son

- Puissance totale (RMS): 1 000 W
- Puissance de sortie (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 180-14 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Système audio: DTS, Dolby Digital, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Accentuation du son: Amplificateur numérique de classe D, Mode nuit
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Classiques, Concert, Émotion, Lounge, Jeux, Sports

## Lecture vidéo

- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG-4
- Support de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

## Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, Diaporama avec musique

## Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nbre de présélections audio: 40
- RDS: Nom de la station

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB ultrarapide, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie S-Vidéo, Périel, Entrée AUX, Sortie vidéo composantes, Antenne FM, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Entrée optique numérique

## Puissance

- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation en veille: < 1 W
- Consommation électrique: 180 W

## Enceintes

- Enceinte satellite: 4 pieds de sol
- Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves

à gamme étendue 3"

- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm
- Bande de fréq. enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Enceinte centrale: Blindage magnétique, 3 voies
- Contrôle enceinte centrale: 1 tweeter 2", 2 caissons de basses 2,5"
- Impédance enceinte centrale: 3 ohm
- Bande de fréquences centrale: 150 - 20 000 Hz
- Contrôle du caisson de basses: HP de graves hautes performances 8"
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Bande de fréq. du caisson de basses: 40 - 150 Hz
- Type de caisson de basses: Passif

- 43,5 x 5,7 x 36,5 cm
- Poids: 3,75 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Câble péritel, Antenne FM, Guide de mise en route, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 435 x 58 x 360 mm
- Poids de l'appareil: 3,7 kg
- Largeur de l'enceinte avant: 262 mm
- Hauteur de l'enceinte avant: 1199 mm
- Profondeur de l'enceinte avant: 264 mm
- Poids de l'enceinte avant: 3,29 kg
- Largeur de l'enceinte arrière: 262 mm
- Hauteur de l'enceinte arrière: 1199 mm
- Profondeur de l'enceinte arrière: 264 mm
- Poids de l'enceinte arrière: 3,29 kg
- Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 440 x 105 x 71 mm
- Poids de l'enceinte centrale: 1,29 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 163 x 363 x 369 mm
- Poids du caisson de basses: 5,08 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 765 x 620 x 410 mm
- Poids (emballage compris): 26,5 kg

## Carton externe

- Poids brut: 28,8 kg
- Carton externe (l x l x H): 76,5 x 41 x 62 cm
- Poids net: 25,4 kg
- Tare: 3,4 kg
- EAN: 87 12581 45268 1
- Nombre d'emballages: 1

## Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 76,5 x 62 x 41 cm
- Poids brut: 28,8 kg
- Poids net: 25,4 kg
- Tare: 3,4 kg
- EAN: 87 12581 45268 1
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation sur étagère: Disposition

## Dimensions du produit

- Longueur du câble: 0 cm
- Dimensions du produit (l x H x P):



Date de publication  
2017-04-04

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 000 47864  
EAN: 87 12581 45268 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)