



„Philips“ 5000 series
„Blu-ray“ diskų / DVD
grotuvas

3D „Blu-ray“ diskų įrašų
perklausas

Integruota „WiFi“
3D atkūrimas



BDP5600

„Blu-ray 3D“ ir geriausia, ką siūlo internetas jūsų TV

Išbandykite „Blu-ray 3D“

Jūs nustebins „Blu-ray“ 3D technologija ir galimybė mėgautis kino teatro kokybės vaizdais namuose. Naudodami sparčią integruotą „WiFi-n“ technologiją, savo televizoriaus ekrane mėgautės visais interneto privalumais be rūpesčių. Su „DivX Plus HD“ leiskite daugiau įrašų nei bet kada anksčiau.

Žr. daugiau

- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausas „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgautės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas
- „Dolby TrueHD“ aukštos kokybės garsui

Pasinerkite giliau

- Integruota WiFi-n greitesniam ir platesniam belaidžiam sklidimui
- „SimplyShare“ yra skirta prisijungti ir perduoti duomenų srautu visas pramogas belaidžiu būdu
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
- USB klaviatūros jungtis leis lengvai naršyti „Smart TV“ ir internete

PHILIPS

Ypatybės

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa



„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrėti šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

„DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

USB klaviatūros jungtis



Interneto naršymas dabar daug patogesnis. Neįjungdami savo PC/MAC kompiuterio, galite naršyti, kas jums patinka, tiesiog svetainėje, dideliame televizoriaus ekrane. Paprasčiausiai įstatykite belaidės klaviatūros siūstuvėlį arba prijunkite laidinės klaviatūros USB jungtį prie savo leistuvo USB lizdo ir galite naudoti QWERTY klaviatūrą keliaudami informacijos greitkeliais. „Smart TV“ naršymas taip pat lengvesnis, nes nuotolinio valdymo pultu galite įvesti žodžius jo devyniais skaitiniais-tekstiniais klavišais. Dabar nebereikia visur nešiotis nešiojamojo kompiuterio ar įsitempus žiūrėti į mažytį mobiliojo įrenginio ekraną, kad galėtumėte mėgautis interneto turiniu.

WiFi-n



WiFi-n (IEEE 802.11n) yra naujas belaidžio tinklo standartas, siūlantis daug naujų parinkčių, pagerinančių belaidės jungties kokybę, taip pat didelį greitį ir platų diapazoną palyginus su ankstesniais WiFi standartais. WiFi-n taip pat turi atgalinį suderinamumą, todėl grotuvas gali

transliuoti ir priimti iš maršrutizatorių, kurie veikia pagal senesnius WiFi standartus.

„MyRemote“ programa



„Philips MyRemote“ programa leidžia naudoti „iPhone“, „iPod Touch“ ar „Android“ išmanųjį telefoną kaip nuotolinio valdymo pultą, valdančią jūsų „Philips“ tinklo AV produktus. Programa automatiškai atpažįsta jūsų* „Philips“ „Blu-ray“ grotuvą, namų kino teatrą ar „Streamium“ garso sistemą, sujungtą su jūsų namų „Wi-Fi“ tinklu, ir jūs galite valdyti prietaisus iš bet kurios namų vietos. O jei turite daugiau nei vieną „Philips“ tinklo AV produktą, programa leis perjungti jas ir valdyti kiekvieną jų atskirai. Ši nemokama programa buvo išskirtinai sukurta „Philips“.

USB 2.0

„Universal Serial Bus“ (USB) yra gamyklinis standartas, naudojamas greitai ir lengvai jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais, mobilias ir elektroninius įrenginius. USB 2.0 jungtis suteikia geresnę ir greitesnę kokybę - iki 40 kartų greičiau nei USB 1.0, duomenų perdavimo sparta padidėja nuo 12 Mbps iki 480 Mbps. Įjungus, atliekama automatinė konfigūracija. Visa, ką jums reikia padaryti su USB 2.0 jungtimi, tai įjungti savo USB nešiojamą prietaisą ar standžiojo disko tvarkyklę, pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas ir leisti juos.

Specifikacijos

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Maitinimo laidas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, „Ogg Vorbis“, PCM, WAV, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdinimas

Vaizdo atkūrimas

- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartinimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdinimas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, „x.v. Color“

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, flv, m2ts, MKV, mov, mp4, MPEG, mpg, WMV

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Tinklo jungtis: 802,11 b/g/n, Integruota „WiFi“
- Galinė jungtis: Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Eternetas, HDMI išvestis, USB 2.0, Analoginė garso kairės / dešinės įvestis
- „Smart TV Plus“: MyRemote programa, SimplyShare

Patogumas

- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- Lengva naudoti: Greitas pabudimas, „MyRemote“ programa
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, 21:9 formato subtitrų palaikymas, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB,

- Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranų meniu kalbos: čekų, danų, olandų, Anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, slovakių, ispanų, švedų, turkų, graikų, vengrų

Matmenys

- Produktas (P x A x G): 435 x 38 x 213 mm
- Gaminio svoris: 1,82 kg
- Pakuotė (P x A x G): 495 x 87 x 300 mm
- Svoris su pakuote: 2,26 kg

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3, 16:9, 21:9
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
- „Blu-ray“ 3D: „Full HD 1080p“
- Vaizdo išryškimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 20 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,3 W

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dinaminis diapazonas (1kHz): =90 dB
- Dažninė charakteristika: (20kHz): = |0.2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: = 100 dB
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garsas, DTS-HD pagrindinis garso įrenginys

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 67432 8
- Bendras svoris: 1,65 kg
- Outer carton (L x W x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Grynas svoris: 1,25 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 0,4 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Bendras svoris: 1,65 kg
- Grynas svoris: 1,25 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 0,4 kg
- Išdėstymo tipas: Gulščias

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Svoris: 1,08 kg



Išleidimo data 2016-03-09

Versija: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com