

Philips
Hudební DVD
mikrosystém

DVD

CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010



Uvolněte se se skvělou hudbou a filmy

Posedlost zvukem

Díky tomuto DVD mikrosystému Philips dostanete to nejlepší z DVD, filmů DivX a MP3 CD. Připojení USB Direct a MP3 Link umožňuje připojit přenosné hudební přehrávače a reprosoustavy Bass Reflex nabízejí neuvěřitelné hluboké a výkonné basy.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Reproduktry s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Vychutnejte si hudbu a filmy z různých zdrojů

- Přehrává disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Snadné použití

- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Systém RDS pro zobrazení informací o stanici a datové služby

PHILIPS

Přednosti

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dolby Digital

Dolby Digital vám umožní, abyste si vychutnali kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny. Zvuk bude mít stejně skvělou kvalitu Dolby Digital, ať už sledujete cokoliv – DVD nebo Blu-ray disk, televizi nebo stažený obsah. A co je nejlepší – vždy si můžete být jisti, že zvuk uslyšíte přesně tak, jako to bylo zamýšleno, neboť technologie Dolby Digital je také využívána při vytváření zvukového doprovodu filmů a her. Dolby Digital přináší prvotřídní zážitek z prostorového zvuku v kině i u vás doma.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení

lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Připojení USB Direct



Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a fotografie s rodinou a přáteli.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: 2 x 10 W RMS
- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 4" basový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop
- Jiné: Podpora ID3 tagů

Přehrávání videa

- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský zámek, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Pozastavení, Repeat (Opakování), Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Funkce Standard Play
- Média pro přehrávání: Video CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Jednotka Flash USB
- Kód oblasti DVD: 2

Přehrávání digitálních fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním formátu MP3, Rotace, Zvětšení
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Systém RDS: typ programu, radio Text, Nastavení hodin RDS, název stanice
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění,

automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- Zadní konektory: Výstup komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Vstup AUX, Výstup, Anténa FM, Levý a pravý reproduktor
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LCD
- Typ zavádění: zásuvka
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Nizozemština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina, Řecká, Maďarština, Rumunština, Ruština, Slovenština

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), Napájecí kabel, Anténa FM, Stručný uživatelský návod
- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač se 34 tlačítky
- Uživatelská příručka: 16 jazyků

Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 200 mm
- Výška hlavní jednotky: 118 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 210 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 140 x 144 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 224 mm
- Šířka balení: 576 mm
- Výška balení: 274 mm
- Hloubka balení: 190 mm
- Hrubá hmotnost: 3,8 kg
- Čistá hmotnost: 3,24 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com