



Philips
Webcam con Pixel Plus

VGA
CCD

SPC900NC

Alta definición en la oscuridad

Con Pixel Plus y Digital Natural Motion

Simplemente, la mejor webcam del mundo. Cuenta con tecnología de vanguardia de Philips y la óptica es tan sensible que te ofrece imágenes llenas de color y alta definición hasta en la oscuridad. Es ideal para difusión por Internet y para vigilar la casa.

Lo último en cámaras Web

- Video a 90 cuadros por segundo para imágenes sin parpadeo
- Tecnología de sensor ultra sensible para funcionamiento en la oscuridad
- Seguimiento automático estés donde estés
- Zoom digital x8 para primerísimos planos

La mejor calidad de imagen que existe

- 1,3 megapíxeles para una excelente calidad de imagen
- Pixel Plus para más detalles, profundidad y claridad
- La lente de cristal de alta precisión ofrece imágenes más nítidas
- Digital Natural Motion para eliminar los efectos de vibración

La Webcam para profesionales

- Agregá video de alta calidad y voz a las llamadas
- Webcast con máxima calidad de transmisión
- Detección de movimiento para controlar tu casa
- Controlá la webcam y sus aplicaciones con VLounge Advanced



PHILIPS

Destacados

Video a 90 cuadros por segundo

La velocidad de actualización de 90 cuadros por segundo genera imágenes increíblemente estables, ideales para videoconferencias y la vigilancia de la casa a distancia.

Funciona en la oscuridad

El sensor CCD ultra sensible de alta calidad garantiza imágenes de aspecto natural incluso en la oscuridad

Seguimiento automático del rostro

El software de avanzada de la cámara detecta automáticamente tu cara y mueve la lente para seguirte mientras te desplazás. Durante una videoconferencia, siempre vas a estar en el centro de la imagen aunque te muevas. Te da toda la libertad necesaria para expresarte y conversar con naturalidad.

1,3 megapíxeles

1,3 megapíxeles es la mayor resolución disponible para webcams. Con esta resolución podés usar tu webcam para sacar fotos de alta calidad que hasta pueden imprimirse en grandes tamaños.

Pixel Plus

Pixel Plus es una tecnología de procesamiento digital que incrementa el número de líneas y píxeles. El resultado es una imagen excepcionalmente nítida con una riqueza de detalles y una profundidad increíbles en todo momento.

Lente de cristal de alta precisión

Precisión, nitidez y claridad. La óptica de alta precisión garantiza imágenes de alta calidad para todo tipo de aplicaciones, desde instantáneas hasta mensajes de video. La lente está cubierta con una película especial que alarga su vida útil y evita que se desgaste y acumule polvo.

Digital Natural Motion

Philips desarrolló Digital Natural Motion para eliminar las vibraciones de las imágenes en

movimiento. Digital Natural Motion calcula el movimiento de la imagen y corrige la vibración, tanto en películas (por ejemplo, en DVD) como en las transmisiones de televisión. La impecable reproducción y la excelente nitidez que se logran con este sistema optimizan enormemente la experiencia de visualización.

Agregá video de alta calidad

La webcam ha sido diseñada para agregar video a las llamadas de Internet, de manera que puedas ver y escuchar a tus amigos y familiares. Funciona de manera simple e instantánea y está completamente preparada para el futuro.

Webcast

Esta cámara es perfecta para transmisiones de webcast gracias a la increíble calidad de las imágenes que captura. Compartí tus videos con tus amigos y familiares o transmitilos por Internet.

Detección de movimiento

Gracias a la función especial de detección de movimiento, podés grabar todo lo que pasa en tu casa mientras no estás. Antes de irte, colocá la cámara en modo de detección de movimiento para que empiece a grabar únicamente al detectar movimientos en el lugar.

Zoom digital x8

Acercá o alejá el zoom para lograr el encuadre perfecto para cada imagen. Podés controlar el zoom a través de la interfaz en pantalla mientras mirás las imágenes, para ajustarlas a la perfección.

VLounge Advanced

Creá y envía videomails en cuestión de segundos. VLounge es un sofisticado software para capturar, administrar y archivar fotos y video clips con unos pocos clics. También podés utilizarlo con la webcam para vigilar tu casa, detectar movimientos y para difusión por Internet.

Especificaciones

Captura de video y fotos

- Sensor: CCD
- Resolución de sensor: VGA
- Resolución de video: VGA
- Resolución de instantánea: VGA
- Resolución de instantánea interpolada: 1,3 MP
- Frecuencia de cuadros máxima: 90 cps
- Lente: F2,2, D55°
- Balance de blancos: 2600 – 7600 k
- Iluminancia mín.: < 1 lux
- Profundidad de color: 24 bit

Mecánica

- Sujetador para laptop
- Sujetador para LCD
- Soporte para CRT
- Soporte de escritorio
- Micrófono digital incorporado
- Botón de inicio rápido
- Botón para instantáneas

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Manual del usuario

Software

- VLounge: Avanzado
- Agregá video a: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- Procesador: Pentium II a 500 MHz o más rápido
- Memoria RAM: 128 MB de RAM
- Tarjeta de sonido
- USB: Puerto USB libre
- Conexión a Internet
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad

- PC Link: USB 1.1
- Longitud del cable: 2,1 m

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 74 x 142 x 74 mm
- Peso del producto (g): 115

Datos del embalaje

- 12NC: 908210004494
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86627 9
- Peso bruto: 0,440 kg
- Altura: 230 mm
- Longitud: 190 mm
- Ancho: 90 mm
- Cantidad: 1
- Peso tara: 0,325 kg

Caja externa

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88561 4
- Cantidad: 6
- Peso bruto: 3,240 kg
- Peso tara: 2,340 kg
- Altura: 248 mm
- Longitud: 387 mm
- Ancho: 285 mm



Fecha de publicación
2019-04-24

Versión: 7.0.11

12 NC: 9082 100 04494
EAN: 87 10895 86627 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com