

Philips
Hi-Fi mikrosystém



BTM177

Vychutnejte si bezdrátovou hudbu prostř. tech. Bluetooth®

z mobilního telefonu nebo počítače

Mikro Hi-Fi systém BTM177 disponuje technologií Bluetooth® a umožňuje vám vychutnat si hudbu z mobilního telefonu a počítače bezdrátově. Kompletní funkce audio systému obsahují vestavěný mikrofon pro volání typu hands-free a přepínání mezi hovorem a hudbou.

Vychutnejte si svobodu díky bezdrátové technologii Bluetooth®

- Přehrávejte hudbu z mobilního telefonu a počítače prostřednictvím technologie Bluetooth®
- Vestavěný mikrofon a reproduktory pro volání typu hands-free z mobilního telefonu
- Automatické přepínání mezi telefonními hovory a přehráváním hudby

Uspořádejte svou domácí sbírku digitální hudby

- Digitální nahrávání formátu MP3 stisknutím jediného tlačítka rychlostí 2x speed - bez použití počítače

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Vylepšení zdůraznění basů a výšek
- Zvukový výkon 2x25 W RMS / 2x50 W

Zdokonalený zvuk i vzhled

- Elegantní reprosoustavy

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které

můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle

při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvláště při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.

Rychlost záznamu 2x stisknutím jediného tlačítka

Jednoduše připojte velkokapacitní paměťové zařízení USB do portu USB na audiosystému Philips a spusťte nahrávání oblíbené hudby z disků CD do zařízení USB nebo přehrávače MP3 rychlostí 2x - stisknutím jediného tlačítka a bez použití počítače.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, Zdůraznění basů

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 4" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Typ zavádění: Horní
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Zařízení USB
- Rychlost nahrávání disků: 2 x
- Režimy nahrávání USB: Okamžité nahrávání, Naprogramované skladby, Jediný disk, Jediná skladba
- Zdroje nahrávání USB: CD

Tuner/přijem/vysílání

- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20
- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- Další připojení: Anténa VKV
- Sluchátka: 3,5 mm
- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm, Analogový vstup audio (levý/pravý)
- USB: Port USB

Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Barva podsvětlení: Modrá
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: anténa VKV, Mezinárodní záruční list
- Dálkové ovládání: se 40 tlačítky a lithiovými bateriemi
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština
- Uživatelský manuál: 16 jazyků
- Síťový adaptér: Přepínání napájení

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 232 x 85 x 275 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 160 x 250 x 180 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 554 x 405 x 275 mm
- Hmotnost včetně balení: 6,9 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2009-04-11

Verze: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37578
EAN: 87 12581 39995 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com