

Philips
Минисистема Hi-Fi

MP3/WMA

FWM372



Слушайте цифровую музыку через прямой порт USB

Все ваши музыкальные запросы обеспечит минисистема MP3 Hi-Fi с функцией Philips MAX Sound. Слушайте цифровую музыку на мощной системе через прямой порт USB.

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- 3-канальная акустическая система с портом MAX для басов
- Среднеквадратическая мощность 2x60 Вт, музыкальная мощность 2x120 Вт

Чем дольше слушаете, тем больше получаете наслаждения

- Enjoy MP3/WMA music directly from your portable USB devices
- 60 часов воспроизведения музыки WMA-CD или 30 часов MP3-CD
- Чейнджер на 3 диска для музыки WMA/MP3-CD
- Кассетная дека Dual Logic с функцией автоповтора

Индивидуальные настройки звучания

- Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Digital Sound Control for optimized music style settings
- Virtual Ambience Control обеспечивает настройку виртуального звука

PHILIPS
sense and simplicity

Характеристики

Звук

- **Выходная мощность:** 2x120 Вт музыкальной мощности
- **Усиление звука:** Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, 3-х шаговое динамическое усиление НЧ, Digital Sound Control 4 modes, Virtual Ambience Control

Динамики

- **Main Speaker:** 3-х полосная, Bass Reflex Speaker System, 5,25-дюймовый НЧ-динамик, 2-дюймовый ВЧ-динамик, Пьезо
- **Количество громкоговорителей:** 2

Воспроизведение аудиозаписей

- **Loader Type:** Карусель на 3 CD-диска
- **Количество дисков:** 3
- **Воспроизведение медиа:** Компакт-диск, Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **ID3-tag support**
- **Формат сжатия:** mp3, WMA
- **Режимы воспроизведения дисков:** Возможность программирования 99 дорожек, Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- **технология кассетной деки:** Полное логическое
- **Количество дек:** 2
- **USB Direct Modes:** Play/Pause, Previous/Next, Fast Backward/Fast Forward, Stop, Repeat, Shuffle, Program Play

Аудиозапись

- **улучшение записи на кассету:** Автоматический уровень записи, Начало синхронной записи с CD

Тюнер/Прием/Передача

- Auto digital tuning
- **Диапазоны тюнера:** FM, CB, AM-диапазон

- **RDS:** Новости, Program Type, Radio Text, RDS Clock Set, Station Name
- **Station presets:** 40
- **Tuner Enhancements:** Auto Store, Удобная настройка (Plug & Play)

Возможность соединения

- **USB:** USB host
- **Aux in:** Линейный вход
- **Наушники:** 3,5 мм
- **Other connections:** FM Antenna, MW Antenna

Удобство

- **Eco Power Standby:** 1 watt
- **Будильники:** CD Alarm, Radio Alarm, Sleep timer
- **Clock:** On main display
- **Тип дисплея:** ДФТ
- **Индикаторы:** DIM mode

Аксессуары

- **Входящие в комплект аксессуары:** AC Power Cord, FM/MW Antenna, Краткое руководство пользователя, Руководство польз-ля, Гарантийный буклет
- **Пульт ДУ:** 32-кнопочный пульт с батареями 2xAA

Габариты

- **Размеры комплекта (Ш x В x Г):** 265 x 310 x 367 мм
- **Размеры основного динамика (Ш x В x Г):** 248 x 310 x 195 мм
- **Размеры упаковки (Ш x В x Г):** 611 x 411 x 440 мм
- **Вес, включая упаковку:** 15,6 кг

Питание

- **Источник питания:** 200-240 В, 50 Гц
- **Энергопотребление в режиме ожидания:** < 1 Вт

Основных функции продукции

3-кан. акуст. система с портом MAX
нет ганных

Мощность RMS 2x60 Вт, муз.мощ. 2x120 Вт

USB Direct for MP3/WMA music

Simply plug in your device to the USB port on your Philips Hi-Fi system. Your digital music will be played directly from the device. Now you can share your favorite moments with family and friends.

60 часов музыки WMA-MP3-CD

Чейнджер на 3 диска для WMA/MP3-CD

Кассетная дека Dual Logic

Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук

Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное аудиоусиление способно улучшить любую музыку.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Digital Sound Control

Digital Sound Control offers you a choice of pre-set Jazz, Rock, Pop and Classic controls you can use to optimise the frequency ranges for different musical styles. Each mode uses graphic equalizing technology to automatically adjust the sound balance and enhance the most important sound frequencies in your chosen music style. Ultimately, Digital Sound Control makes it easy for you get the most out of your music by precisely adjusting the sound balance to match the type of music you are playing.

Virtual Ambience Control

Virtual Ambience Control (VAC) создает виртуальную звуковую среду, которая цифровым образом имитирует акустические характеристики особых помещений или условий, например, концертных залов, кинотеатров, галерей, дискотек и т.п. Реалистично воссоздавая звуковую среду различных помещений и условий, VAC кардинально улучшает ощущения от прослушивания вашей любимой музыки.



Дата выпуска 2007-11-29

Версия: 3.0

12 NC: 9073 100 13051
EAN: 87 10895 93024 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.